


Istruzioni di installazione e manutenzione

N GLA 24/28 - N GLS 24/28



(6) Modelli e brevetti depositati • rif.: 6 720 646 137 IT (2010/05)

Caldaie murali a gas a camera aperta, tiraggio naturale



Indice

Sping	azione dei cimboli e avvertenzo	6.2.6	Collegamento elettrico di bollitori ad
Spiega 1.1	azione dei simboli e avvertenze 5 Spiegazione dei simboli presenti nel		accumulo30
1.1	libretto5	6.2.7	Collegamento della pompa di ricircolo sanitario (N GLS)
1.2	Avvertenze 5		Samtano (N GES)
			in funzione dell'apparecchio 3
Fornit	ura 6	7.1	Prima della messa in servizio 33
		7.2	Accensione e spegnimento
Caratt	teristiche principali degli apparecchi 7	7.0	della caldaia3
3.1	Uso conforme alle indicazioni 7	7.3	Impostazione del riscaldamento 33
3.2	Dichiarazione di conformità alle	7.4	Impostazione della temperatura
	norme CEE7	7 -	ambiente
3.3	Modelli 7	7.5	Dopo l'accensione della caldaia 34
3.4	Targhetta identificativa di caldaianti 8	7.6	Apparecchi N GLS - Impostazione della
3.5	Descrizione apparecchi 8		temperatura acqua calda sanitaria
3.6	Accessori opzionali 8	7 7	(con bollitore)
3.7	Dimensioni e distanze minime (mm) 9	7.7	Apparecchi N GLA - Impostazione della
3.8	Struttura dell'apparecchio:	7.0	temperatura acqua calda sanitaria3!
	versione N GLA	7.8	Funzionamento estivo (solo produzione
3.9	Struttura dell'apparecchio:	7.0	di acqua calda)30
	versione N GLS12	7.9	Protezione antigelo
3.10	Schema elettrico 14	7.10	Funzione «blocco tasti»
3.11	Dati tecnici	7.11	Esercizio ferie
		7.12	Blocco di funzionamento 3
		7.13	Antibloccaggio circolatore 3
Leggi	e normative 18	7.14	Controllare i sensori di controllo gas
			combusti
Inctall	azione	7.15	Disinfezione termica negli apparecchi
111 5ta 11 5.1	Dati importanti		con bollitore acqua calda sanitaria
5.2	Scegliere il luogo di installazione 20		(N GLS)3
5.3	Montaggio dei tasselli e placca		
).3	rubinetteria o raccordi idraulici21	8 Impos	tazioni/regolazioni della caldaia 3
5.4	Fissaggio dell'apparecchio	8.1	Impostazione meccanica
5.5	Installazione delle tubazioni 25	8.1.1	Vaso di espansione
5.6		8.1.2	Diagramma circolatore
5.7	Controllo dei collegamenti	8.2	Impostazioni dei modi di funzionamento
J. I	Installazioni particolari 25	0.2	mediante parametri Heatronic4
		8.2.1	Come attivare le impostazioni
Allacc	iamento elettrico 26	0.2.1	dei parametri
6.1	Collegamento dell'apparecchio 26	8.2.2	Impostazione della potenzialità
6.2	Collegamenti alla Heatronic 26	0.2.2	utile minima o massima
6.2.1	Apertura del pannello elettronico di	8.2.3	Impostazione della potenza termica
_	comando26	0.2.0	riscaldamento (funzione
5.2.2	Collegamento elettrico del		di servizio 1.A)
	termoregolatore on/off 230 Volt28	8.2.4	Impostazione della potenza termica
5.2.3	Collegamento elettrico delle centraline	0.2.4	per il bollitore ACS, con caldaia N GLS
	climatiche FW o dei cronotermostati		(funzione di servizio 1.b)
	modulanti FR28	8.2.5	Tipo di attivazione circolatore
6.2.4	Collegamento elettrico del sensore di	0.2.3	
J T	temperatura esterno AF (in abbinamento		per riscaldamento (funzione
	a centraline climatiche FW)29	0.0.0	di servizio 1.E)
5.2.5	Collegamento elettrico dei	8.2.6	Impostazione della temperatura
,. <u>_</u> .∪	cronotermostati modulanti a 24 V		di mandata massima (funzione
	per controllo temperatura (TR) 29	0.07	di servizio 2.b)
	per controllo temperatura (111)23	8.2.7	Disinfezione termica (funzione di
			servizio 2.d) (N GLS)

	8.2.8	Impostazione intervalli di accensione e				
	0.2.0	spegnimento in funzione del tempo	12	Manute	enzione	53
		(funzione di servizio 3.b)		12.1	Lista di controllo per la manutenzione	
	8.2.9	Impostazione intervalli di accensione e			(protocollo di manutenzione)	.54
	0.2.3	spegnimento in funzione della		12.2	Heatronic	
		temperatura (funzione di servizio 3.C) . 44		12.3	Descrizione di diverse fasi operative	
	8.2.10	Impostazione del canale di funzionamento		12.3.1	Pulizia del bruciatore e degli ugelli	
	0.2.10	dell'orologio programmatore		12.3.2	Pulizia dello scambiatore primario	
		(funzione di servizio 5.C)		12.3.3	Filtro nel tubo dell'acqua	
	8.2.11				fredda (N GLA)	.56
	0.2.11	anomalia (funzione di servizio 7.A) 44		12.3.4		
	8.2.12				piastre (N GLA)	.57
	0.2.12	(funzione di servizio 8.E)		12.3.5	Valvola del gas	
	0 1 12	Ritardo della risposta alla richiesta			Gruppo idraulico	
	0.2.13	di acqua calda (funzione di servizio 9.E)			Valvola a tre vie	
		(N GLA)			Circolatore e gruppo di ritorno	
	0 1 1 1	Verifica dei valori impostati nel modulo			Controllare i sensori di controllo gas	-
	0.2.14	Bosch Heatronic		12.0.0	combusti	50
		Bosch Heatronic46		12 3 10	Controllare la valvola di sicurezza	
				12.0.10	riscaldamento	60
9	Operaz	zioni sulle parti gas 47		12 3 11	L Vaso di espansione (vedere anche	
	9.1	Regolazione del gas		12.0.11	pagina 38)	60
	9.1.1	Metodo di regolazione pressione,		12 3 12	2 Pressione di riempimento	
		alla rampa ugelli		12.0.12	dell'impianto di riscaldamento	60
	9.1.2	Metodo di regolazione volumetrico 49		12 3 13	3 Controllare il cablaggio elettrico	
					4 Pulire gli altri componenti	
	-			12.0.1	The gir dien componenti	00
10		a della tenuta ermetica dei condotti gas				
	combu	sti, analisi combustione50	13	Append	dice	61
	10.1	Selezionare la potenza		13.1	Visualizzazioni nel display	61
		dell'apparecchio50		13.2	Disfunzioni	62
	10.2	Misurare il valore di CO nei		13.3	Valori di riferimento relativi	
		gas combusti50			alle regolazioni gas	.63
	10.3	Analisi combustione 51				
			14	Scheda	a di prima accensione	64
11	Protezi	ione dell'ambiente 52				
			Ind	lice alfa	betico	.65

1 Spiegazione dei simboli e avvertenze

1.1 Spiegazione dei simboli presenti nel libretto

Avvertenze



Le avvertenze nel testo vengono contrassegnate da un triangolo di avvertimento su sfondo grigio e incorniciate.



In caso di pericoli a causa di corrente elettrica il punto esclamativo all'interno del triangolo viene sostituito dal simbolo di una saetta.

La parole di segnalazione all'inizio di un'avvertenza indicano il tipo e la gravità delle conseguenze nel caso non fossero seguite le misure per allontanare il pericolo.

- AVVISO significa che possono presentarsi danni a cose.
- **ATTENZIONE** significa, che potrebbero verificarsi danni alle persone leggeri o di media entità.
- **AVVERTENZA** significa che potrebbero verificarsi gravi danni alle persone.
- **PERICOLO** significa che potrebbero verificarsi danni che metterebbero in pericolo la vita delle persone.

Informazioni importanti



Con il simbolo a lato vengono indicate informazioni importanti senza pericoli per persone o cose. Sono delimitate da linee sopra e sotto il testo.

Altri simboli

Simbolo	Significato
•	Fase operativa
\rightarrow	Riferimento incrociato ad altri punti del documento o ad altri documenti
•	Sovrapprezzo/registrazione in lista
_	Sovrapprezzo/registrazione in lista (2º livello)

Tab. 1

1.2 Avvertenze

In caso di odore di gas

- ► Chiudere il rubinetto del gas (→ pagina 32).
- ► Aprire le finestre.
- ▶ Non attivare interruttori elettrici.
- ▶ Spegnere eventuali fiamme accese.
- ► Telefonare a l'azienda del Gas **dall'esterno** del locale d'installazione.

In caso di odore di gas combusti

- ► Spegnere l'apparecchio (→ pagina 33).
- ► Aprire le finestre.
- ► Chiamare il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato e.l.m. leblanc o personale qualificato.

Pericolo di intossicazione dovuto a gas combusti, per insufficiente alimentazione di aria comburente

- ▶ Garantire l'alimentazione di aria comburente.
- ► Non chiudere e non ridurre le aperture di ventilazione e presa d'aria presenti in porte, finestre e pareti.
- ► Garantire una sufficiente alimentazione di aria comburente anche in caso di apparecchi montati successivamente, ad es. ventilatori per l'aria di scarico o cappe da cucina e apparecchi di climatizzazione con conduzione dell'aria di scarico verso l'esterno.
- ▶ Non mettere in funzione l'apparecchio se l'alimentazione di aria comburente è insufficiente.

Materiali esplosivi e facilmente infiammabili

Materiali esplosivi e facilmente infiammabili Non utilizzare o depositare alcun materiale facilmente infiammabile (carta, diluenti, vernici ecc.) nelle vicinanze del'apparecchio.

Aria comburente/aria d'ambiente

Per evitare danni da corrosione, mantenere l'aria d'ambiente/comburente, libera da sostanze aggressive (ad es. da idrocarburi alogenati contenenti composti di cloro e fluoro).

2 Fornitura




Fig. 1

- Caldaia a gas per impianti autonomi o centralizzati tramite sistemi in cascata
- 2 Sportellino (con materiale di montaggio)
- 3 Materiale di fissaggio (viti e accessori)
- Documentazione a corredo della caldaia (libretto installazione, d'utilizzo, libretto d'impianto e dima in carta dell'apparecchio, cartolina di garanzia.)
- 5 Manopola per rubinetto carico impianto (N GLA)

3 Caratteristiche principali degli apparecchi

Le versioni N GLA sono apparecchi combinati per il riscaldamento e la produzione istantanea di acqua calda sanitaria.

Le versioni N GLS sono apparecchi solo riscaldamento abbinabili ad eventuale bollitore esterno per produzione di acqua calda sanitaria; questi apparecchi sono dotati di valvola a 3 vie.

3.1 Uso conforme alle indicazioni

Gli apparecchi sono idonei per impianti di riscaldamento con vaso chiuso secondo EN12828.

Altri utilizzi non sono conformi. Eventuali anomalie o danni dovuti ad un utilizzo dell'apparecchio «non conforme» escluderanno ogni responsabilità da parte di e.l.m. leblanc leblanc.

3.2 Dichiarazione di conformità alle norme CEE

L'apparecchio corrisponde ai requisiti delle direttive europee 2009/142/CE, 92/42/CEE, 2006/95/CE, 2004/108/CE ed al prototipo descritto nel relativo certificato CF.

La caldaia è stata collaudata ai sensi della norma EN 297.

N° certificato CE	CE-0085BS0045
Categorie gas Italia IT	II _{2H M3+}
Certificazioni con- seguite di tipo	B _{11BS}

Tab. 2

3.3 Modelli

N GLA 24-4 HN
N GLS 24-4 HN
N GLA 28-4 HN
N GLS 28-4 HN

Tab. 3

Indicazioni sui gas di prova con sigla e tipo di gas sec. EN 437:

Sigla	Indice di Wobbe (W _S) (15 °C)	Famiglia di gas
23	12,7-15,2 kWh/m ³	Metano, tipo 2H
31	20,2-24,3 kWh/m ³	Gas liquido 3+
23	11,75 kWh/m ³	G230 \ Tipo 2M ¹⁾

Tab. 4

1) Aria propanata (Regione Sardegna)

3.4 Targhetta identificativa di caldaianti

La targa di caldaia (418) si trova sulla traversa, in basso a destra (fig. 3).

Sulla targhetta sono riportati i dati relativi a potenzialità dell'apparecchio, codice articolo, omologazione e data di matricola/produzione (FD).

3.5 Descrizione apparecchi

- Caldaia murale (a parete) collegabile esclusivamente ad una canna fumaria o ad un camino
- Apparecchio previsto per il funzionamento con gas metano o gas GPL ed aria propanata (mediante appositi kit di trasformazione)
- · Modello a camera aperta, tiraggio naturale
- Scambiatore di calore sanitario secondario a piastre (Megalis N GLA)
- Modulo Heatronic 3 con display multifunzione e possibilità di abbinare una centralina climatica FW... o cronotermostati ambiente modulanti FR ... dotati di sistema BUS a 2 fili
- · Accensione elettronica
- · Modulazione continua della potenza
- Gruppo gas completo di dispositivi di sicurezza munito di due elettrovalvole di sicurezza ed una di modulazione con controllo elettronico della tenuta, totale sicurezza del gruppo tramite Heatronic
- Adatto per riscaldamento a pavimento mediante termoregolazione dedicata ad una valvola miscelatrice
- Non è necessaria una portata d'acqua minima nel circuito riscaldamento
- Sensore NTC e selettore per l'impostazione della temperatura d'acqua calda sanitaria
- Sensore NTC e selettore di temperatura lato riscaldamento
- Termostato limite di sicurezza in bassa tensione (24V)
- · Circolatore a 3 velocità
- · Valvola di sicurezza, manometro, vaso di espansione
- Possibilità di collegare NTC del bollitore ad accumulo (versioni N GLS)
- Apparecchio funzionante con priorità sul lato sanitario
- · Valvola a 3 vie con motore
- · Limitatore temperatura di sicurezza
- Sensore di controllo dei gas combusti (TTB)
- Rubinetto di riempimento integrato (solo N GLA)

3.6 Accessori opzionali



Di seguito viene proposto un elenco degli accessori per la caldaia. Nel nostro catalogo generale è presente una panoramica completa di tutti gli accessori disponibili.

- Centralina climatica per incasso in caldaia o a parete
- · Cronotermostato ambiente a parete
- Cronoruttore (timer) per incasso in caldaia
- · Kit di conversione gas
- Accessorio nr. 1151, kit raccordi idraulici di collegamento
- Accessorio nr. 1171, kit rubinetti intercettazione impianto di riscaldamento (in abbinamento ad accessorio nr. 1151)
- Placca rubinetteria DOS GA 5/18 da utilizzarsi al posto dell'accessorio nr. 1151
- · Bollitori ad accumulo per versioni N GLS
- Kit di adattamento, per la sostituzione di un apparecchio di serie precedente (serie GLM 4, 5, 6 oppure GLM/GVM 7). In questo caso non e necessario acquistare la piastra rubinetteria DOS GA 5/18 o l'accessorio nr. 1151

3.7 Dimensioni e distanze minime (mm)




Fig. 2

338 Posizionamento cavi elettrici di alimentazione

Apparecchio	A [mm]	B [mm]
N GLA 24 -4 N GLS 24 -4	400	Ø 130
N GLA 28 -4 N GLS 28 -4	440	Ø 130

Tab. 5

Per l'installazione della caldaia è possibile utilizzare la piastra rubinetteria DOS GA 5/18 (fig. 8 pag. 22) oppure l'accessorio nr. 1151 (raccordi di collegamento visibili a pagina 15, fig 10) a cui può essere aggiunto l'accessorio nr. 1171 (rubinetti di intercettazione impianto riscaldamento visibili a pagina 22, fig. 11).

3.8 Struttura dell'apparecchio: versione N GLA ...




Fig. 3

- 3 Raccordo gas per misurazione pressione agli ugelli
- 4 Pannello elettronico di comando (Heatronic 3)
- **6** Limitatore di temperatura scambiatore principale
- **6.1** Sensore di controllo gas combusti (dispositivo di sicurezza di controllo flusso, sul rompi tiraggio)
- **6.2** Sensore di controllo gas combusti (in camera di combustione)
- 6.3 Sensore temperatura acqua calda
- 7 Raccordo gas per misurazione pressione in ingresso
- 8.1 Manometro
- 11 Bypass
- 15 Valvola di sicurezza (circuito riscaldamento)
- 18 Circolatore
- 18.1 Selettore velocità circolatore
- 20 Vaso di espansione
- 27 Valvola automatica di sfiato aria
- 29 Rampa ugelli
- 32 Elettrodo di ionizzazione
- 33 Elettrodi di accensione
- 36 Sensore NTC temperatura di mandata
- 38 Rubinetto di riempimento (circuito riscaldamento)
- 39 Rompi tiraggio (antirefouleur)
- 43 Mandata riscaldamento
- **56** Gruppo gas
- 63 Dado di regolazione gas (portata massima «Max»)
- 64 Vite di regolazione della minima portata gas
- 84 Motore (valvola a tre vie)
- 88 Valvola deviatrice (valvola a tre vie)
- 102 Finestrella d'ispezione
- 120 Occhielli di aggancio
- 295 Etichetta identificativa apparecchio
- 355 Scambiatore di calore sanitario (secondario, a piastre)
- **361.1** Scarico rubinetto di svuotamento
- 413 Flussostato sanitario a turbina (misuratore di portata)
- 418 Targa di caldaia

3.9 Struttura dell'apparecchio: versione N GLS ...




Fig. 4

- 3 Raccordo gas per misurazione pressione agli ugelli
- 4 Pannello elettronico di comando (Heatronic 3)
- 6 Limitatore di temperatura scambiatore principale
- **6.1** Sensore di controllo gas combusti (dispositivo di sicurezza di controllo flusso, sul rompi tiraggio)
- **6.2** Sensore di controllo gas combusti (in camera di combustione)
- 7 Raccordo gas per misurazione pressione in ingresso
- 8.1 Manometro
- **11** Bypass
- 15 Valvola di sicurezza (circuito riscaldamento)
- 18 Circolatore
- 18.1 Selettore velocità circolatore
- 20 Vaso di espansione
- 27 Valvola automatica di sfiato aria
- 29 Rampa ugelli
- 32 Elettrodo di ionizzazione
- 33 Elettrodi di accensione
- 36 Sensore NTC temperatura di mandata
- **39** Rompi tiraggio (antirefouleur)
- 43 Mandata riscaldamento
- **56** Gruppo gas
- 63 Dado di regolazione gas (portata massima «Max»)
- 64 Vite di regolazione della minima portata gas
- 71 Mandata bollitore
- 72 Ritorno bollitore
- 84 Motore (valvola a tre vie)
- 88 Valvola deviatrice (valvola a tre vie)
- 102 Finestrella d'ispezione
- 120 Occhielli di aggancio
- 295 Etichetta identificativa apparecchio
- 361.1 Scarico rubinetto di svuotamento
- 418 Targa di caldaia

3.10 Schema elettrico




Fig. 5

- 4.1 Trasformatore di accensione
- 6 Limitatore di temperatura scambiatore principale
- **6.1** Sensore di controllo gas combusti (dispositivo di sicurezza di controllo flusso, sul rompi tiraggio)
- **6.2** Sensore di controllo gas combusti (in camera di combustione)
- 6.3 Sonda di temperatura acqua calda (N GLA)
- 18 Circolatore
- 32 Elettrodo di ionizzazione
- 33 Elettrodi di accensione
- 36 Sensore NTC temperatura di mandata
- **52** Elettrovalvola 1 di sicurezza principale
- 52.1 Elettrovalvola 2 di minima e sicurezza
- 56 Gruppo gas
- 68 Elettrovalvola di modulazione
- 84 Motore valvola a 3 vie (NGLA, NGLS)
- 135 Tasto di accensione/spegnimento
- 136 Selettore temperatura di riscaldamento (ed estate/inverno)
- **151** Fusibile T 2,5 A, AC 230 V
- **153** Trasformatore
- **161** Ponte
- 300 Spina di codifica
- 302 Connessione massa a terra
- 303 Collegamento bollitore NTC (N GLS)
- 310 Selettore temperatura acqua calda sanitaria
- **312** Fusibile T 1,6 A
- **313** Fusibile T 0,5 A
- **315** Morsettiera per regolatore (bus EMS) e sensore della temperatura esterna
- **319** Morsettiera per termostato del bollitore o limitatore esterno
- 328 Morsettiera 230 V AC
- **328.1** Morsetti per collegamento cronotermostati o termostati amb. di tipo ON/OFF (nel caso, eliminare il ponte LS/LR)
- 413 Flussostato sanitario a turbina (N GLA)
- 428 Collegamento per pompa di ricircolo
- 432 NTC bollitore (N GLS)
- 463 Interfaccia di diagnosi

3.11 Dati tecnici

	Unità N GLA/N GLS 24			S 24	N GLA/N GLS 28			
	Aria							
Potenza		Metano	propa- nata ¹⁾	Gas liquido	Metano	Aria pro- panata ¹⁾	Gas liquido	
Potenza termica nominale max.	kW	24,0	24,0	23,2	28,1	28,1	27,1	
Portata termica nominale max.	kW	26,7	26,7	25,8	31,3	31,3	30,1	
Potenza termica nominale min.	kW	11,0	11,0	11,0	12,7	12,7	12,7	
Portata termica nominale min.	kW	12,3	12,3	12,3	14,2	14,2	14,2	
Potenza termica nominale max. acqua calda	kW	24,0	24,0	23,2	28,1	28,1	27,1	
Portata termica nominale max. acqua calda	kW	26,7	26,7	25,8	31,3	31,3	30,1	
Potenza termica nominale min. acqua calda	kW	7,3	7,3	7,1	8,6	8,6	8,6	
Portata termica nominale min. acqua calda	kW	8,4	8,4	8,1	9,8	9,8	9,8	
Rendimento PCI al 100% (a potenza termica	KVV	0,4	0,4	0,1	3,0	3,0		
nominale)	%	90,0	90,0	90,0	90,5	90,5	90,5	
Rendimento PCI al 30% (a potenza termica	70	30,0	30,0	30,0	30,3	30,3		
ridotta)	%	89,4	89,4	89,4	89,6	89,6	89,6	
Valore di allacciamento gas	70	03,4	03,4	05,4	03,0	09,0	03,0	
Gas metano H (PCI = 9,5 kWh/m ³)	m ³ /h	2,7	-	-	3,2		-	
Aria propanata ¹⁾ (PCI = 12,2 kWh/m ³)	m ³ /h	-	2,2		-	2,5	<u>-</u>	
Gas liquido (PCI = 12,9 kWh/kg)	kg/h	-	-	2.0		-	2,3	
Pressione dinamica del gas	Kg/II	-	-	2,0	•	•	2,3	
Gas metano H	no b o r	20	_		20			
	mbar	20		-	20	-		
Aria propanata ¹⁾	mbar	-	20	- 20.20/27	-	20	- 20.20/27	
Gas liquido	mbar	-	-	28-30/37	-	-	28-30/37	
Vaso di espansione	I	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
Pressione di precarica	bar	0,5 8	0,5	0,5 8	0,5 8	0,5	0,5	
Capacità totale	'	8	8	8	8	8	8	
Acqua calda (N GLA)	11 :	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	7.0	
Erogazione max. acqua calda $\Delta T = 50 \text{ K}$	I/min	6,9	6,9	6,6	8,1	8,1	7,8	
Erogazione max. acqua calda $\Delta T = 30 \text{ K}$	I/min	11,5	11,5	11,1	13,4	13,4	12,9	
Erogazione max. acqua calda ΔT = 20 K	l/min	17,2	17,2	16,6	20,1	20,1	19,4	
Classe comfort acqua calda sec. EN 13203		***		***				
Temperatura di erogazione	°C	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60	
Pressione acqua calda massima ammessa	bar	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Pressione dinamica minima	bar	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Portata specifica sec. EN 625 (D)	l/min	11,1	11,1	10,7	13,4	13,4	12,8	
Valori gas combusti								
Tiraggio necessario	Pa	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Temperatura fumi alla portata termica nominale								
max.	°C	113	147	110	120	146	120	
Temperatura fumi alla portata termica nominale								
min.	°C	75	92,5	85	75	84	90	
Portata gas combusti alla potenza termica								
nominale max.	g/s	19,6	-	17,0	21	-	19,5	
Portata gas combusti alla potenza termica								
nominale min.	g/s	17,1		15,3	17,8	-	17,6	
CO ₂ alla portata termica nominale max.	%	5,3-5,7	5,8-6,5	6,6-7,0	5,7-6,1	6,9-7,5	6,8-7,2	
CO ₂ alla portata termica nominale min.	%	2,5-2,9	3,0-3,6	3,3-3,7	2,8-3,2	3,4-4,1	3,3-3,7	
Classe NO _x sec. EN 297		3	3	3	3	3	3	
	mg/						_	
NO_x	kWh	106	106	106	103	103	103	
Tab. 6								

Tab. 6

	Unità	N G	LA/N GL	S 24	N	GLA/N GL	S 28
			Aria				
			propa-	Gas		Aria pro-	Gas
Potenza		Metano	nata ¹⁾	liquido	Metano	panata ¹⁾	liquido
Perdite termiche							
Al camino con bruciatore acceso	Pf(%)	6,9	6,9	6,9	6,6	6,6	6,6
	Pfbs						_
Al camino con bruciatore spento	(%)	0,3	0,3	0,3	0,25	0,25	0,25
Verso l'ambiente tramite l'involucro	Pd(%)	3,1	3,1	3,1	2,9	2,9	2,9
Informazioni generali							
	AC						
Tensione elettrica	V	230	230	230	230	230	230
Frequenza	Hz	50	50	50	50	50	50
Potenza massima assorbita	W	91	91	91	106	106	106
Pressione sonora max.	dB(A)	47,0	47,0	47,0	46,0	46,0	46,0
Pressione sonora min.	dB(A)	33,0	33,0	33,0	32,0	32,0	32,0
Tipo di protezione	IP	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D
Temperatura di mandata massima	°C	88	88	88	88	88	88
Pressione massima ammessa di esercizio (P _{MS})							
(riscaldamento)	bar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Temperature ambiente ammesse	°C	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50
Contenuto d'acqua lato riscaldamento	I	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		36,6/	36,6/	36,6/	38,8/	38,8/	
Peso (netto) (N GLA/N GLS)	kg	35,1	35,1	35,1	37,3	37,3	38,8/37,3
		30,0/	30,0/	30.0/	31,8/	31,8/	
Peso (senza mantello) (N GLA/N GLS)	kg	28,5	28,5	28.5	30,3	30,3	31,8/30,3

Tab. 6

¹⁾ Regione Sardegna

4 Leggi e normative

Per l'installazione e l'utilizzo della caldaia, attenersi a tutte le leggi e normative vigenti, con particolare riferimento a eventuali disposizioni emanate dalle autorità locali.

5 Installazione

PERICOLO:

 prima di qualunque intervento eseguito sui componenti e tubazioni gas, chiudere sempre il rubinetto gas a monte dell'apparecchio.



L'installazione, l'allacciamento al gas, la realizzazione dei condotti di evacuazione dei gas combusti, la messa in funzione ed il collegamento elettrico dell'apparecchio devono essere realizzati esclusivamente da un installatore abilitato (legge 46/90).

5.1 Dati importanti

Il contenuto d'acqua nel circuito primario degli apparecchi è inferiore a 10 litri.

Attenersi alle normative vigenti nonché alle eventuali disposizioni delle autorità locali, riguardanti l'installazione di apparecchi a gas e l'evacuazione dei gas combusti.

Impianti a vaso aperto

Gli impianti a vaso aperto devono essere trasformati in impianti a vaso chiuso.

Impianti a circolazione naturale

La caldaia deve essere collegata all'impianto interponendo uno scambiatore di calore acqua/acqua.

Tubazioni zincate

Non usare tubazioni zincate per l'impianto di riscaldamento, a causa di possibili formazioni di gas elettrolitici nell'impianto.

Utilizzo di un termostato ambiente

Non montare valvole termostatiche sul radiatore/i del locale dove è installato il termostato.

Utilizzo di tubazioni in materiale sintentico

L'apparecchio e idoneo per installazioni di impianti di riscaldamento con tubi in materiale sintetico (polipropilene). In questi casi (sia per il circuito sanitario che per il circuito di riscaldamento) si consiglia di eseguire i primi tratti (tra caldaia e tubazione sintetica) mediante tubazione metallica (minimo 1,5 m).

Impianto di riscaldamento a pannelli radianti

Se l'impianto di riscaldamento e di tipo con pannelli a pavimento (centralina climatica e valvola miscelatrice) regolare la temperatura di mandata in relazione alla temperatura necessaria

Impianto di riscaldamento a radiatori

Prevedere per ogni radiatore una valvola di spurgo (manuale oppure automatica). Si consiglia inoltre il montaggio di un rubinetto di scarico, presso il punto piu basso dell'impianto di riscaldamento.

Luogo d'installazione

Il luogo in cui viene installato l'apparecchio deve obbligatoriamente essere provvisto di adeguata apertura d'aerazione, in conformita alle vigenti norme circa l'installazione di apparecchi a gas.

Prima di mettere in funzione l'apparecchio

Procedere ad una pulizia interna delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento mediante immissione di acqua corrente, mantenendo aperto il rubinetto di scarico nel punto piu basso dell'impianto. Per questa operazione e possibile utilizzare un tubo plastico di tipo «irrigazioni - giardino». Procedere fino a che nell'impianto non siano stati eliminati corpi estranei residui e/o particelle di grasso che potrebbero impedire il funzionamento corretto dell'apparecchio.

Sostanze antigelo

Sono ammesse le seguenti sostanze antigelo:

Nome	Concentrazione
Glythermin NF	20 - 62 %
Antifrogen N	20 - 40 %
Varidos FSK	22 - 55 %
Tyfocor L	25 - 80 %

Tab. 7

Anticorrosivi

Sono ammissibili le seguenti sostanze anticorrosive:

Nome	Concentrazione
Cillit HS Combi 2	.5 %
Copal	1 %
Nalco 77 381	1 - 2 %
Varidos KK	0,5 %
Varidos AP	1 - 2 %
Varidos 1+1	1 - 2 %
Sentinel X 100	1,1 %

Tab. 8

Precauzioni

Non introdurre nell'impianto liquidi isolanti o solventi.

Rumorosità dovute ad eccessiva circolazione dell'acqua

Eventuali rumorosità dovute ad eccessiva circolazione dell'acqua nell'impianto possono essere eliminate con l'adozione di un by-pass automatico oppure di una valvola a tre vie.

Pompa di ricircolo sanitario

La pompa di ricircolo deve possedere i seguenti valori di collegamento: 230 V CA, 0,45 A, $\cos \varphi$ = 0,99.

5.2 Scegliere il luogo di installazione

Norme per il locale d'installazione



L'apparecchio non è idoneo per l'installazione all'esterno.

Attenersi alle leggi ed alle normative vigenti nonché alle eventuali disposizioni delle autorità locali, riguardanti l'installazione di apparecchi a gas e l'evacuazione dei gas combusti.

- ► Per impianti con potenzialità inferiore a 35 kW fare riferimento alle Norme UNI 7129 e UNI 7131 e loro modifiche od aggiornamenti.
- ▶ Per impianti con potenzialità superiore a 35 kW fare riferimento al D.M. 12/04/96.
- In caso d'installazione in bagno: nessun interruttore o regolatore dell'apparecchio deve essere raggiungibile dalla vasca da bagno o dalla doccia.

In caso d'installazione in un armadio:

 prevedere aperture di aerazione e rispettare le distanze minime.




Fig. 6 Griglie di aerazione obbligatorie, in caso d'installazione in armadietto copricaldaia

Aria comburente

Per evitare fenomeni di corrosione l'aria comburente non deve essere contaminata da sostanze aggressive.

Sono considerati fortemente corrosivi gli idrocarburi alogenati, sostanze contenenti cloro o fluoro (ad es. solventi, vernici, collanti, gas propellenti e detergenti per la casa).

Temperatura delle superfici

La temperatura massima delle superfici esterne è inferiore ad 85 °C, non sono quindi necessarie particolari misure di sicurezza riguardo a materiali di costruzione infiammabili e mobili ad incasso nelle immediate vicinanze dell'apparecchio.

Impianti di GPL interrati

In caso di posa sotterranea della tubazione GPL, l'apparecchio è conforme ai requisiti delle norme vigenti (UNI 7129, UNI 7131).

5.3 Montaggio dei tasselli e placca rubinetteria o raccordi idraulici

Seguire attentamente le indicazioni dei due punti sottostanti:

- ► non installare l'apparecchio in prossimità di tubazioni esterne, protuberanze murarie etc. etc. dai quali occorre mantenere in ogni caso la massima distanza possibile.
- ► Per facilitare l'accesso all'apparecchio e per ogni tipo di intervento di manutenzione, prevedere una distanza minima di 10 mm tra i lati DX/SX dell'apparecchio e l'eventuale parete o pensile (vedere pagina 9).



AVVISO: non utilizzare mai la scheda elettronica per sostenere o reggere l'apparecchio.

 Togliere l'imballo, visionando le istruzioni sull'imballo stesso.

Fissaggio a muro

- ► Non sono necessarie protezioni particolari per la parete. La parete deve essere piana e in grado di supportare il peso dell'apparecchio.
- ► Fissare al muro la dima di preinstallazione presente tra gli stampati a corredo osservando una distanza laterale minima di 10 mm (→ fig. 2).
- In base alla dima, realizzare i fori per i tasselli
 (Ø 8 mm) e la placca rubinetteria, quest'ultima se utilizzata.

► Se necessario: praticare un foro nella parete per gli accessori di aspirazione aria/scarico combusti.




Fig. 7 Dima di preinstallazione

Nel caso venga utilizzato l'accessorio nr. 1151 (raccordi di collegamento):

segnare sul muro la posizione dei raccordi e controllare l'allineamento a piombo tra i tasselli ed i raccordi stessi.

Nel caso venga utilizzato l'accessorio DOS GA 5/18 (placca rubinetteria):

- utilizzando le viti e tasselli a corredo fissare la placca rubinetteria.
- ► controllare l'allineamento a piombo tra i tasselli dell'apparecchio e la placca. Stringere a fondo le viti.
- ▶ Rimuovere la dima di preinstallazione.
- ▶ Utilizzando le viti e i tasselli a corredo, fissare la caldaia ed eseguire i raccordi idraulici con la placca rubinetteria (Accessorio DOS GA 5/18 oppure l'accessorio raccordi di collegamento (nr. 1151, eventualmente in combinazione con l'accessorio Nr 1171). Stringere a fondo le viti.
- ► Montare la placca rubinetteria (accessorio) con il materiale di fissaggio allegato.




Fig. 8 Placca rubinetteria (accessorio DOS GA 5/18)



Tubazioni a vista, realizzate in rame con brasatura. In questi casi, si consiglia di installare i primi collari di fissaggio ad una distanza adeguata dall'apparecchio, affinché siano possibili le eventuali dilatazioni termiche lungo il primo tratto di tubazione.




Fig. 9 Placca rubinetteria, accessorio DOS GA 5/18

- 1 Telaio zincato
- 2 Rubinetto ritorno riscaldamento (3/4")
- 3 Rubinetto ingresso acqua fredda sanitaria 1/2" M¹⁾
- 4 Raccordo gas (3/4")
- **5** Raccordo uscita acqua calda sanitaria 1/2" M²⁾
- 6 Rubinetto mandata riscaldamento
- 7 Raccordo riscaldamento
- 8 Raccordo sanitario
- 9 Taselli e viti di fissaggio (piastra e staffa d'aggancio)
- 10 Rubinetto gas (3/4")
- 11 Tronchetto rame per gas




Fig. 10 Accessorio raccordi di collegamento nr. 1151

Legenda di fig. 10:

- 1 Raccordo ritorno riscaldamento Ø 3/4"
- 2 Rubinetto ingresso acqua fredda sanitaria 1/2" M¹⁾
- 3 Rubinetto gas 3/4' M
- 4 Raccordo uscita acqua calda sanitaria Ø 1/2"2)
- 5 Raccordo mandata riscaldamento Ø 3/4'
- 6 Tubi riscaldamento, con raccordo a bicono telescopico (18 mm x 3/4")
- 7 Tubi acqua sanitaria, con raccordo a bicono telescopico (14 mm x 1/2")
- **8** Tubo gas (22 mm x 3/4")




Fig. 11 Rubinetti di intercettazione impianto riscaldamento acc. nr. 1171 abbinabile all'acc. 1151

Legenda di fig. 11:

- Rubinetto di intercettazione mandata riscaldamento
- 2 Rubinetto di intercettazione ritorno riscaldamento

¹⁾ per N GLS, ritorno dall'eventuale bollitore

²⁾ per N GLS, mandata all'eventuale bollitore

5.4 Fissaggio dell'apparecchio



AVVISO: l'apparecchio può essere danneggiato da eventuali residui presenti nelle tubazioni.

- ► Effettuare il lavaggio dell'impianto di riscaldamento per eliminare eventuali residui di lavorazione.
- ▶ Rimuovere il materiale di fissaggio dai tubi.

Smontaggio del mantello



Il mantello è assicurato con due viti per impedirne una rimozione non autorizzata (sicurezza elettrica).

- Assicurare sempre il mantello con queste viti
- ► Rimuovere le due viti di sicurezza presenti sul lato inferiore dell'apparecchio.
- ► Tirare in avanti il mantello e rimuoverlo sollevandolo verso l'alto.




Fig. 12

Montaggio dell'apparecchio

▶ Appendere l'apparecchio ai due ganci (1) nella parete.




Fig. 13 Aggancio dell'apparecchio

1 Gancio

Montaggio sportello

- Verificare l'orientamento del silenziatore (1)
 (→ figura 14).
- ▶ Innestare a scatto lo sportello, dal basso.




Fig. 14

- ► Chiudere lo sportello. Lo sportello scatta in posizione di chiusura.
- ▶ Apertura dello sportello: premere sulla parte centrale superiore dello sportello e rilasciare. Lo sportello si apre.




Fig. 15

Scarico gas combusti



Per lo scarico dei gas combusti utilizzare esclusivamente accessori e condotti in alluminio o acciaio inox. Affinché sia garantita l'ottimale tenuta di tutto il condotto fumario, dedicare particolare attenzione alle eventuali giunture e/o innesti.

▶ Determinare la sezione del camino secondo la norma vigente e se necessario eseguire il rivestimento interno del camino o adottare le misure di isolamento.

5.5 Installazione delle tubazioni



Non ruotare i tubi di collegamento sull'apparecchio mentre si avvitano.

- ▶ Determinare il diametro della tubazione gas secondo la normativa vigente.
- ► Tutti i raccordi dei tubi devono essere idonei per una pressione di 3 bar nel sistema di riscaldamento e di 10 bar nel circuito dell'acqua calda.
- ▶ Per il riempimento e lo svuotamento dell'impianto applicare un rubinetto di alimentazione ed uno di scarico nel punto più basso.
- ▶ Installare una valvola di sfiato nel punto più alto.




Fig. 16 Misure dei collegamenti

Apparecchio	A [mm]
N GLA/N GLS 24 -4	400
N GLA/N GLS 28 -4	440

Tab. 9

5.6 Controllo dei collegamenti

Allacciamenti acqua

- ► Con apparecchi N GLA: aprire la valvola d'intercettazione acqua fredda e riempire il circuito dell'acqua calda (pressione di prova: max. 10 bar).
- ► Aprire i rubinetti di manutenzione per mandata e ritorno riscaldamento e riempire l'impianto.
- ► Controllare la tenuta delle connessioni (pressione di prova: massimo 3 bar sul manometro).
- ▶ Controllare la tenuta di tutti i collegamenti.

Spurgo dell'aria dall'impianto di riscaldamento

► L'apparecchio e dotato di una valvola di spurgo automatica (a galleggiante) presso il circolatore. Raccomandiamo che l'impianto al quale l'apparecchio viene collegato, sia completamente pulito ed esente di aria.

Per facilitare lo spurgo durante la fase di riempimento

- ► Riempire il circuito di riscaldamento fino ad una pressionedi 1,5 bar.
- Non attenendosi alle presenti istruzioni di installazione, l'apparecchio e l'impianto stesso potrebbero presentare rumori anomali e/o prestazioni non conformi.

Prova di tenuta della conduttura del gas

- ► Controllare la tenuta presso la tubazione del gas fino al rubinetto d'intercettazione.
- ► Chiudere il rubinetto del gas, per proteggere la valvola gas dall'eventuale sovrappressione (pressione massima 150 mbar).
- ► Controllare la conduttura del gas.
- ► Prima di riaprire il rubinetto gas scaricare la pressione dalla tubazione gas.

5.7 Installazioni particolari

Funzionamento dell'apparecchio N GLS senza bollitore ad accumulo per acqua calda sanitaria

Quando l'apparecchio N GLS funziona senza bollitore ad accumulo devono essere montati i tappi di chiusura sui raccordi per l'acqua calda e fredda:

 Utilizzare quindi i tappi di chiusura, accessorio 7709000227, per ostruire i 2 raccordi (fig. 9 pos. 3 e 5 e fig. 10 pos. 2 e 4) a corredo della placca rubinetteria o del kit raccordi..

6 Allacciamento elettrico

6.1 Collegamento dell'apparecchio



PERICOLO: presenza di tensione elettrica 230 V!

 Disinserire il collegamento elettrico prima di ogni lavoro/intervento presso le parti elettriche interne (sicurezze, schede, ...).

Tutti i dispositivi di regolazione, controllo e sicurezza dell'apparecchio sono cablati e controllati in fabbrica.

Nei locali con vasca da bagno o doccia l'apparecchio può essere collegato solo a una presa con interruttore automatico.

Nella parte superiore della zona di sicurezza 1, può scorrere solo il cavo di allacciamernto elettrico.

- Rispettare le disposizioni specifiche relative alle Norme in vigore.
- ▶ Non installare l'apparecchio sopra una fonte di calore.
- Ai fini della sicurezza elettrica, rispettare le distanze d'installazione consentite (zona 3) indicate nella Norma CEI 64-8.




Fig. 17 Raffigurazione della Zona 3 (CEI 64-8)

Tensione di rete fase-fase (IT)

► Collegamento a rete elettrica fase-fase: nel collegamento con reti del tipo fase-fase, è necessario inserire una resistenza (codice 8 900 431 516 0) fra il collegamento al neutro N e la messa a terra.

-oppure-

 installare a monte dell'apparecchio un apposito trasformatore (da fase-fase a fase-neutro), reperibile in commercio.

Fusibili

L'apparecchio è dotato di tre fusibili, posti sul circuito stampato (→ figura 5, pagina 14).



I fusibili di ricambio si trovano sul retro della copertura del quadro comandi (→ figura 18).

6.2 Collegamenti alla Heatronic

La caldaia può essere collegata a qualsiasi termostato ON/OFF oppure a termostati modulanti FR... o a centraline climatiche FW... e.l.m. leblanc. I termostati o cronotermostati di tipo ON-OFF devono essere collegati ai morsetti LR/LS (→ pag. 14). In questi casi, è necessario eliminare il ponticello di serie. Per il collegamento in caldaia di centraline climatiche FW... o cronotermostati modulanti FR... riportarsi alla cap. 6.2.3. Per il montaggio e il collegamento elettrico di ogni termoregolatore, consultare le rispettive istruzioni per l'installazione.

6.2.1 Apertura del pannello elettronico di comando

Per la realizzazione dei collegamenti elettrici, la Heatronic deve essere abbassata e aperta dal lato collegamento.

- ▶ Rimuovere il mantello (→ pagina 23).
- Svitare la vite di fissaggio (figura 15) e abbassare il cruscotto comandi verso il basso.




Fig. 18

► Rimuovere le tre viti di fissaggio ed estrarre la copertura posteriore (figura 16).




Fig. 19



AVVISO: eventuali fuoriuscite di acqua possono danneggiare il quadro comandi Heatronic.

- Coprire il quadro comandi Heatronic prima di effettuare interventi sui componenti conduttori di acqua.
- ► Tagliare la guarnizione di gomma in corrispondenza del diametro, necessario al cavo di alimentazione elettrica, in modo da mantenere le condizioni di protezione elettrica (IP) contro gli spruzzi d'acqua.




Fig. 20

- ► Fare passare il cavo attraverso la guarnizione del passacavo e collegarlo ai relativi morsetti.
- ▶ Bloccare il cavo, mediante il morsetto in plastica presente nel passacavo del quadro elettrico.

Allacciamento del cavo di alimentazione

- Attenersi alle misure di protezione conformi alle norme vigenti e alle disposizioni straordinarie (condizioni tecniche di allacciamento) delle aziende locali erogatrici di energia elettrica.
- Realizzare il collegamento elettrico mediante un interruttore bipolare, avente almeno 3 mm di distanza tra i contatti.

▶ Ai sensi della normativa vigente occorre collegare l'apparecchio tramite un dispositivo di sezionamento con una distanza tra i contatti di almeno 3 mm (ad es. fusibili, interruttore LS). Non devono essere collegati altri utenti.

Sostituzione del cavo di alimentazione elettrico

- Per la protezione contro gli spruzzi d'acqua (IP), guidare sempre il cavo attraverso un passacavo dotato di un foro corrispondente al diametro del cavo stesso.
- · Sono adatti i seguenti tipi di cavo:
 - NYM-I 3 x 1,5 mm²
 - HO5VV-F 3 x 0,75 mm² (non nelle vicinanze dirette di vasche da bagno oppure docce; zone 1 e 2 relative alla norma CEI 64-8)
 - HO5VV-F 3 x 1,0 mm² (non nelle vicinanze dirette di vasche da bagno oppure docce; zone 1 e 2 relative alla norma CEI 64-8).
- ► Tagliare la guarnizione di gomma in corrispondenza del diametro, necessario al cavo di alimentazione elettrica, in modo da mantenere le condizioni di protezione IP contro gli spruzzi d'acqua.
- ▶ Infilare il cavo attraverso il fermacavi e collegarlo come segue:
 - morsettiera ST10, morsetto L (conduttore rosso o marrone)
 - morsettiera ST10, morsetto N (conduttore blu)
 - collegamento a massa (conduttore verde o verdegiallo).
- ► Bloccare il cavo di alimentazione 230 V, mediante il morsetto in plastica presente nel passacavo del quadro elettrico.

Predisporre il cavo della «massa a terra» di lunghezza superiore rispetto al cavo «neutro» ed al cavo «fase» (sicurezza antistrappo).




Fig. 21 Morsettiera ST10 per alimentazione di tensione

6.2.2 Collegamento elettrico del termoregolatore on/off 230 Volt

Il regolatore deve essere adatto alla tensione di rete (dalla caldaia) e non deve essere dotato di un collegamento a massa proprio.

- ► Tagliare la guarnizione di gomma in corrispondenza del diametro, necessario al cavo di alimentazione elettrica, in modo da mantenere le condizioni di protezione IP contro gli spruzzi d'acqua.
- ► Passare il cavo attraverso il fermo antitrazione e collegare il cablaggio ai morsetti del ST10 come descritto di seguito:
 - L con L_S
 - S con L_R
- Bloccare il cavo, mediante il morsetto in plastica presente nel passacavo del quadro elettrico.




Fig. 22 Collegamento (230 V CA, rimuovere il ponte tra L_S e L_R)

6.2.3 Collegamento elettrico delle centraline climatiche FW o dei cronotermostati modulanti FR

▶ Utilizzare le sezioni dei cavi seguenti:

Lunghezza del cavo	Sezione
≤ 80 m	0,40 mm ²
≤ 100 m	0,50 mm ²
≤ 150 m	0,75 mm ²
≤ 200 m	1,00 mm ²
≤ 300 m	1,50 mm ²

Tab. 10

- ► Tagliare la guarnizione di gomma in corrispondenza del diametro, necessario al cavo di alimentazione elettrica, in modo da mantenere le condizioni di protezione IP contro gli spruzzi d'acqua.
- ► Infilare il cavo attraverso il fermacavi e collegarli ai morsetti 6 e 7 del ST19.
- ▶ Bloccare il cavo, mediante il morsetto in plastica presente nel passacavo del quadro elettrico.




Fig. 23 Allacciamento del termoregolatore

6.2.4 Collegamento elettrico del sensore di temperatura esterno AF (in abbinamento a centraline climatiche FW)

▶ Utilizzare le sezioni dei cavi seguenti:

Lunghezza del cavo	Sezione
≤ 20 m	0,75 - 1,5 mm ²
≤ 30 m	1,0 - 1,5 mm ²
> 30 m	1,5 mm ²

Tab. 11

- ► Tagliare la guarnizione di gomma in corrispondenza del diametro, necessario al cavo di alimentazione elettrica, in modo da mantenere le condizioni di protezione IP contro gli spruzzi d'acqua.
- ► Infilare il cavo di allacciamento della sonda esterna nel fermacavo e collegarlo ai morsetti A (morsetto 1) e F (morsetto 2) del ST19.
- ▶ Bloccare il cavo, mediante il morsetto in plastica presente nel passacavo del quadro elettrico.




Fig. 24 Allacciamento della sonda esterna



Utilizzare solo sonde di temperatura esterna e.l.m. leblanc (ad es. codice ordine: 8 747 207 101-0).

6.2.5 Collegamento elettrico dei cronotermostati modulanti a 24 V per controllo temperatura (TR..)

▶ Utilizzare le sezioni dei cavi seguenti:

Lunghezza del cavo	Sezione
≤ 20 m	0,75 - 1,5 mm ²
≤ 30 m	1,0 - 1,5 mm ²
> 30 m	1,5 mm ²

Tab. 12

- ▶ Tagliare la guarnizione di gomma in corrispondenza del diametro, necessario al cavo di alimentazione elettrica, in modo da mantenere le condizioni di protezione IP contro gli spruzzi d'acqua.
- ► Passare il cavo di collegamento attraverso il fermo antitrazione e collegarlo ai morsetti 1, 2 e 4 del ST19.
- ▶ Bloccare il cavo, mediante il morsetto in plastica presente nel passacavo del quadro elettrico.




Fig. 25 Collegamento termoregolatore a 24 V

6.2.6 Collegamento elettrico di bollitori ad accumulo

A riscaldamento indiretto con sensore NTC

I bollitori ad accumulo e.l.m. leblanc sono dotati di un sensore temperatura NTC da collegare direttamente alla scheda dell'apparecchio. Il cavo viene fornito completo di connessioni elettriche insieme al bollitore.

- Sollevare la linguetta in plastica.
- ▶ Collegare il cavo della sonda NTC del bollitore.
- ▶ Inserire la spina sulla scheda (ST15).




Fig. 26 Collegamento sonda della temperatura del bollitore (NTC)

A riscaldamento indiretto con termostato

- ► Tagliare la guarnizione di gomma in corrispondenza del diametro, necessario al cavo di alimentazione elettrica, in modo da mantenere le condizioni di protezione IP contro gli spruzzi d'acqua.
- ▶ Infilare il cavo attraverso il fermacavi e collegare il termostato del bollitore al ST8 come segue:
 - L con 1
 - S con 3
- ▶ Bloccare il cavo, mediante il morsetto in plastica presente nel passacavo del quadro elettrico.




Fig. 27 Collegamento termostato del bollitore

6.2.7 Collegamento della pompa di ricircolo sanitario (N GLS)

- ► Tagliare la guarnizione di gomma in corrispondenza del diametro, necessario al cavo di alimentazione elettrica, in modo da mantenere le condizioni di protezione IP contro gli spruzzi d'acqua.
- ► Condurre il cavo attraverso il fermo antitrazione e collegare la pompa di ricircolo a ST25 come descritto in seguito:
 - L con L_Z
 - N con N₇
 - Collegamento alla massa a terra (filo verde o verdegiallo).
- ▶ Bloccare il cavo di alimentazione 230 V, mediante il morsetto in plastica presente nel passacavo del quadro elettrico.

Predisporre il cavo della «massa a terra» di lunghezza superiore rispetto al cavo «neutro» ed al cavo «fase» (sicurezza antistrappo).




Fig. 28 Collegamento pompa di ricircolo



Con gli apparecchi N GLS con bollitore collegato, la pompa di ricircolo è attiva anche quando la disinfezione termica è in funzione (→ Sezione 7.15). La pompa di ricircolo può essere controllata anche mediante il termoregolatore e.l.m. leblanc. Ulteriori indicazioni su questo argomento sono disponibili nelle istruzioni per l'uso del termoregolatore.

7 Messa in funzione dell'apparecchio




Fig. 29 N GLA...

- 8.1 Manometro
- 15 Valvola di sicurezza (circuito riscaldamento)
- 27 Valvola automatica di sfiato aria
- 38 Rubinetto di riempimento integrato (N GLA)
- 61 Tasto di sblocco «reset»
- 135 Tasto accensione/spegnimento
- 136 Selettore temperatura di riscaldamento (ed estate/inverno)
- 170 Rubinetti di mandata e ritorno riscaldamento
- 171 Raccordo uscita acqua calda sanitaria
- 172 Rubinetto gas
- 173 Valvola d'intercettazione acqua fredda (N GLA)
- 295 Etichetta identificativa apparecchio
- 310 Regolatore di temperatura per acqua calda
- 317 Display digitale multifunzione
- 363 Spia di funzionamento bruciatore
- 365 Tasto funzione spazzacamino
- 366 Tasto servizio tecnico

- **367** N GLA: tast eco, funzioni di servizio «verso l'alto» N GLS: funzioni di servizio «verso l'alto»
- 476 Tasto funzione ferie, funzioni di servizio «verso il basso»
- **800** Spia di funzionamento bruciatore (accesa in permanenza)/ anomalia (lampeggiante)

7.1 Prima della messa in servizio



AVVISO: non far funzionare l'apparecchio senza l'acqua!

- Non aprire mai il rubinetto del gas se l'impianto di riscaldamento non è stato riempito d'acqua.
- ► Regolare la pressione di precarica del vaso di espansione in rapporto all'altezza idrostatica dell'impianto di riscaldamento (→ pagina 38).
- ► Aprire le valvole dei radiatori.
- ► Aprire i rubinetti di mandata e ritorno riscaldamento (170 di figura 26), riempire l'impianto di riscaldamento fino a 1 2 bar (tramite il rubinetto di riempimento integrato, pos. 38 per apparecchi N GLA) e chiudere il rubinetto di carico.
- ▶ Spurgare i radiatori da eventuale aria.
- ► Procedere ad una nuova operazione di riempimento fino a che il manometro non indichi una pressione compresa tra 1 e 2 bar.
- ▶ Aprire (e lasciare aperto) il dispositivo di sfiato automatico (27) del circuito di riscaldamento.
- ► Aprire la valvola d'intercettazione acqua fredda (173 per apparecchi N GLA).
- ► Controllare se il tipo di gas indicato sull'etichetta informativa corrisponde al tipo di gas fornito.

La taratura del carico termico nominale non è necessaria.

▶ Aprire il rubinetto gas (172).

7.2 Accensione e spegnimento della caldaia

Messa in servizio

► Accendere l'apparecchio con il tasto di accensione/ spegnimento.

Il display visualizza la temperatura di mandata temporanea dell'acqua di riscaldamento.

La spia di funzionamento bruciatore/anomalia resta accesa fino a quando il bruciatore si spegne.




Fig. 30

Messa fuori servizio della caldaia

- Spegnere l'apparecchio con il tasto di accensione/ spegnimento.
 - Il display si spegne.
- Se l'apparecchio deve rimanere a lungo fuori servizio, prestare attenzione alla protezione antigelo (→ capitolo 7.9).

7.3 Impostazione del riscaldamento

La temperatura di mandata può essere impostata tra 40 °C e 88 °C.



Si raccomanda in abbinamento a un impianto a pavimento di non oltrepassare la temperatura massima consentita (selettore della temperatura di mandata IIII al massimo in posizione 2) e di utilizzare un miscelatore per evitare la condensa nella caldaia.




Fig. 3

Quando il bruciatore è in funzione la spia del funzionamento del bruciatore è illuminata di **verde**.

Posizione selettore tem- peratura di mandata	Temperatura media di mandata
1	ca. 40 °C
2	ca. 49 °C
3	ca. 58 °C
4	ca. 65 °C
5	ca. 74 °C
6	ca. 84 °C
max	ca. 88 °C

Tab. 13

7.4 Impostazione della temperatura ambiente



Prestare attenzione alle istruzioni di funzionamento della centralina climatica utilizzata:

- ► Impostare la curva di riscaldamento della centralina climatica, in funzione della temperatura ambiente desiderata
- ► Posizionare il selettore di temperatura del cronotermostato, sul valore della temperatura ambiente desiderata




Fig. 32

7.5 Dopo l'accensione della caldaia

- ► Controllare la pressione gas (→ pagina 48).
- Compilare la Scheda di prima accensione
 (→ pagina 64).

7.6 Apparecchi N GLS - Impostazione della temperatura acqua calda sanitaria (con bollitore)



Nell'impostazione di fabbrica, la disinfezione termica si attiva automaticamente una volta alla settimana. Tramite la funzione di servizio **2.d** è possibile disattivare la disinfezione termica.



Quando la disinfezione termica è attiva, il display visualizza alternatamente [] e la temperatura di mandata.



AVVERTENZA: rischio di ustioni!

Al termine della disinfezione termica, l'acqua contenuta nel bollitore si raffredda gradualmente per effetto di perdite termiche fino a raggiungere la temperatura acqua calda impostata. Pertanto la temperatura dell'acqua calda può risultare maggiore della temperatura impostata. Impostare la temperatura dell'acqua calda sanitaria con l'apposito selettore .
 La temperatura impostata lampeggia per 30 secondi sul display.




Fig. 33

Posizione selettore temperatura acqua calda sanitaria	•
min -1	ca. 40 °C
2	ca. 45 °C
3	ca. 49 °C
4	ca. 52 °C
е	ca. 56 °C
6 - max	ca. 60 °C

Tab. 14



Con gli apparecchi N GLS la funzione di esercizio risparmio energetico (funzione eco) non è impostabile.

7.7 Apparecchi N GLA - Impostazione della temperatura acqua calda sanitaria

 Impostare la temperatura dell'acqua calda sanitaria con l'apposito selettore .
 La temperatura impostata lampeggia per 30 secondi sul display.




Fig. 34

Durante la produzione di acqua calda sanitaria il display visualizza

Posizione selettore temperatura acqua calda sanitaria	•
min -1	ca. 40 °C
2	ca. 45 °C
3	ca. 49 °C
4	ca. 52 °C
е	ca. 56 °C
6 - max	ca. 60 °C

Tab. 15

Durante un prelievo sanitario, il display visualizzerà la temperatura di erogazione seguita da un punto

Tasto «eco»

Premendo e mantenendo premuto il tasto «eco», fino a quando s'illumina, si attiva la funzione **ECO**. Per la funzione **COMFORT**, mantenere premuto il tasto «eco» fino a che sia spento.

Funzione COMFORT, tasto «eco» spento (Impostazione standard)

L'acqua calda sanitaria viene costantemente mantenuta a temperatura desiderata mediante suo **preriscaldamento continuo**.

Ciò garantisce acqua calda a temperatura costante già nelle fasi iniziali del prelievo.

Funzione ECO (tasto «eco» acceso)

- In questa funzione, l'apparecchio non preriscalda l'acqua sanitaria: essa viene riscaldata alla temperatura impostata, subito dopo l'apertura di un rubinetto d'acqua calda. In questa funzione, il tempo di attesa per ottenere l'acqua calda risulterà più lungo..
- Preriscaldamento a richiesta, mediante il rubinetto di un'utenza

In modalità d'esercizio ECO è possibile ottenere la modalità di esercizio comfort aprendo (per qualche secondo) e richiudendo, un rubinetto d'acqua calda presso una utenza qualsiasi. L'acqua sanitaria presente in caldaia si riscalda raggiungendo il valore di temperatura impostato presso il selettore sanitario. Qualche istante dopo, l'acqua calda sarà subito disponibile, per il prelievo.



La modalità di produzione d'acqua calda con preriscaldamento a richiesta, permette di ridurre notevolmente i consumi di acqua e di gas.

7.8 Funzionamento estivo (solo produzione di acqua calda)

Con centralina climatica

Non regolare il selettore riscaldamento presso la caldaia durante i periodi estivi. La sonda di temperatura esterna, disinserisce automaticamente il funzionamento del riscaldamento.

Con termostato ambiente 1)

Ruotare il selettore di temperatura di mandata riscaldamento tutto a sinistra. Il riscaldamento è disinserito e la funzione sanitaria rimane attiva. La tensione (230 V) nell'apparecchio è comunque presente e disponibile per il termostato o l'orologio programmatore.




Fig. 35

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del termoregolatore ambiente.



AVVERTENZA: pericolo di congelamento dell'impianto di riscaldamento. È assicurata la protezione antigelo dell'apparecchio e non dell'impianto di riscaldamento.

7.9 Protezione antigelo

Protezione dal gelo per l'impianto di riscaldamento:

► Lasciare l'apparecchio sotto tensione e il selettore della temperatura di mandata 📶 almeno sulla posizione 1.




Fig. 36

-oppure- se si desidera lasciare l'apparecchio spento:

► Miscelare una sostanza antigelo (→ pagina 19) nell'acqua di riscaldamento e svuotare il circuito dell'acqua calda.



Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del termoregolatore del riscaldamento.

Protezione dal gelo per il bollitore ad accumulo:

▶ Ruotare il selettore di temperatura dell'acqua calda
➡ in senso antiorario fino all'arresto di sinistra.
La protezione antigelo si attiva quando la temperatura del bollitore scende sotto i 15 °C.




Fig. 37

7.10 Funzione «blocco tasti»

Il blocco dei tasti agisce sul regolatore della temperatura di mandata, sul regolatore della temperatura dell'acqua calda e su tutti i tasti ad esclusione del tasto di accensione/spegnimento.

Per attivare la funzione «blocco tasti»:

► Premere entrambi i tasti (vedere figura) per circa 5 secondi finché sul display non si visualizza il simbolo [...].




Fig. 38

Per disattivare la funzione «blocco tasti»:

▶ Premere entrambi i tasti (vedere figura) finché sul display non viene nuovamente visualizzata solo la temperatura di mandata del riscaldamento.

NB: i termostati ambiente TRL ... sono alimentati da batterie proprie.

7.11 Esercizio ferie

Attivare l'esercizio ferie:

Durante l'esercizio ferie il riscaldamento e la produzione di acqua calda sono disattivati; la protezione antigelo resta attiva (\rightarrow cap. 7.9).

Disattivare l'esercizio ferie:

▶ Premere il tasto di esercizio ferie ☐ finché non si spegne. L'apparecchio riprende a funzionare secondo il normale funzionamento, secondo le impostazioni della regolazione del riscaldamento.

7.12 Blocco di funzionamento

Durante il funzionamento possono verificarsi delle anomalie, in questo caso l'apparecchio si ferma in «blocco di sicurezza».

Se durante il funzionamento si presenta un'anomalia, viene visualizzata sul display. La spia di funzionamento bruciatore/anomalia lampeggia, in aggiunta può lampeggiare il tasto di sblocco «reset».

Se il tasto di sblocco «reset» lampeggia:

mantenere premuto il tasto di sblocco «reset» fino a quando sul display appare il simbolo \mathbb{R}^n .

L'apparecchio riprende il funzionamento e sul display viene visualizzata la temperatura di mandata del circuito riscaldamento.

Se il tasto di sblocco «reset» non presenta intermittenza luminosa:

spegnere e riaccendere l'apparecchio. L'apparecchio riprende il funzionamento e sul display viene visualizzata la temperatura di mandata del circuito riscaldamento.

Se lo stato di blocco permane:

 chiamare un tecnico abilitato ai sensi di legge oppure un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato e.l.m. leblanc.



Una panoramica delle anomalie viene presentata a pagina 62.

Una panoramica delle anomalie viene presentata a pagina 61.

7.13 Antibloccaggio circolatore



Questa funzione impedisce il blocco del circolatore dopo una lunga pausa.

Ad ogni spegnimento del circolatore, si attiva un automatismo interno che permette di far funzionare il circolatore per un breve tempo ogni 24 ore.

7.14 Controllare i sensori di controllo gas combusti

L'apparecchio è dotato di due sensori di controllo gas combusti.

In caso di fuoriuscita di gas combusti dalla cappa, il sensore di controllo gas combusti disattiva l'apparecchio. Sul display appare il codice **A4**.

In caso di fuoriuscita di gas combusti dalla camera di combustione un secondo sensore disattiva l'apparecchio. Sul display appare il codice **A2**.

Dopo 20 minuti l'apparecchio riprende automaticamente il suo funzionamento.

▶ Durante le operazioni di prima accensione, eseguire un controllo dedicato al sensore di controllo dei gas combusti (vedere capitolo 12.3).

Qualora tale anomalia dovesse ripetersi:

 chiamare un tecnico abilitato ai sensi di legge oppure un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato e.l.m. leblanc.

7.15 Disinfezione termica negli apparecchi con bollitore acqua calda sanitaria (N GLS)

L'apparecchio è dotato di serie di una funzione per la disinfezione termica del bollitore. Allo scopo, il bollitore viene riscaldato una volta la settimana per circa 35 minuti ad una temperatura di 70 °C.

La disinfezione termica automatica è un'impostazione di fabbrica, ma può essere disattiva (→ Capitolo 8.2.7).

8 Impostazioni/regolazioni della caldaia

8.1 Impostazione meccanica

8.1.1 Vaso di espansione

I seguenti diagrammi permettono di valutare approssimativamente se il vaso di espansione incorporato è sufficiente oppure se è necessario un altro vaso di espansione (non per riscaldamento a pavimento).

Per la definizione delle curve sono stati considerati i seguenti dati:

- 1 % di contenuto d'acqua dell'impianto di riscaldamento (prevista in espansione nel vaso) o circa il 20 % della capacità utile, del vaso stesso
- Una differenza di pressione di 0,5 bar rispetto a quella di apertura della valvola di sicurezza
- Pressione di precarica del vaso di espansione pari all'altezza idrostatica dell'impianto
- Pressione d'apertura della valvola di sicurezza: 3 bar




Fig. 39

- l Precarica 0,2 bar
- II Precarica 0,5 bar (impostazione di fabricca)
- III Precarica 0,75 bar
- IV Precarica 1,0 bar
- V Precarica 1,2 bar
- A Punto di lavoro del vaso di espansione
- B In questo campo è necessario un vaso di espansione supplementare
- t_V Temperatura di mandata
- $\mathbf{V_A}$ Contenuto d'acqua del circuito di riscaldamento in litri
- ▶ Nella zona limite «B»: rilevare la precisa dimensione del vaso conforme alla norma.
- Se il punto di intersezione risulta essere posizionato a destra della curva di lavoro (I) é necessario inserire nell'impianto un vaso di espansione supplementare.

8.1.2 Diagramma circolatore

Il numero di giri del circolatore può essere modificato sulla morsettiera del circolatore stesso.

Impostazione di fabbrica: posizione 3.




Fig. 40 Curve caratteristiche dei circolatori in N GLA/ N GLS 24-4 (senza placca rubinetteria)

- 1 Selettore velocità in posizione 1
- 2 Selettore velocità in posizione 2
- 3 Selettore velocità in posizione 3
- H Prevalenza residua all'impianto
- Q Portata

Potenza nominale impo- stata della caldaia	Posizione del selettore consigliata
min - 11 kW	1 - 3
11 - 18 kW	2 - 3
18 - 24 kW	3

Tab. 16




Fig. 41 Linee caratteristiche dei circolatori in N GLA/ N GLS 28-4 (senza placca rubinetteria)

- 1 Selettore velocità in posizione 1
- 2 Selettore velocità in posizione 2
- 3 Selettore velocità in posizione 3
- H Prevalenza residua all'impianto
- **Q** Portata

Potenza nominale impo- stata della caldaia	Posizione del selettore consigliata				
min - 18 kW	1-3				
18 - 25 kW	2 - 3				
25 - 28 kW	3				

Tab. 17

8.2 Impostazioni dei modi di funzionamento mediante parametri Heatronic

8.2.1 Come attivare le impostazioni dei parametri

Il modulo Heatronic consente di regolare e di controllare facilmente molte funzioni dell'apparecchio. La descrizione si limita alle funzioni necessarie alla messa in esercizio.

La descrizione è limitata alle principali funzioni di servizio.




Fig. 42 Panoramica degli elementi operativi

- 1 Tasto funzione «spazzacamino»
- 2 Tasto servizio tecnico
- 3 Tasto accensione/spegnimento
- 4 Display digitale multifunzione
- N GLA: tasto eco, funzioni di servizio «verso l'alto» N GLS: funzioni di servizio «verso l'alto»
- 6 Tasto funzione ferie, funzioni di servizio «verso il basso»



Le impostazioni modificate diventano attive dopo la memorizzazione dei dati.

Scegliere la funzione service

Le funzioni di servizio sono suddivise in due livelli: il 1º livello comprende le funzioni di servizio fino alla 7.C, il 2º livello comprende quelle dalla 8.A.

Per richiamare una funzione di servizio del 1° livello:

- ▶ Premere il tasto di servizio tecnico e tenerlo premuto per circa 3 sec. (il display visualizza cuando il tasto si illumina, rilasciarlo.
 Sul display appare un codice composto da cifra.lettera (ad es. 1.A).
- ▶ Premere più volte il tasto «eco» o il tasto funzione ferie ☆ (→ fig. 42) finché non viene visualizzata la funzione di servizio desiderata.
- Premere il tasto spazzacamino a quindi rilasciarlo.
 Dopodiché si illumina il tasto a e il display visualizza il valore della funzione di servizio selezionata.

Funzione di servizio	Fun- zione	Pag ina
Massima potenza in riscaldamento	1.A	42
Potenza termica del bollitore	1.b	42
Modo di funzionamento del circolatore	1.E	43
Massima temperatura di mandata	2.b	43
Disinfezione termica (N GLS)	2.d	43
Intervallo di accensione in funzione del tempo	3.b	43
Intervallo di accensione in funzione della temperatura	3.C	44
Impostazione del canale di funziona- mento orologio programmatore	5.C	44
Spia di funzionamento bruciatore/ anomalia	7.A	45

Tab. 18 Funzioni di servizio del 1º livello

Per richiamare una funzione di servizio del 2° livello:

- ▶ Premere il tasto di servizio tecnico e tenerlo premuto per circa 3 sec. (il display visualizza ☐).
 Quando il tasto si illumina, rilasciarlo.
- ▶ Premere contemporaneamente i tasti «eco» e ☐[☆] (→ fig. 42) per 3 sec. (durante quest'operazione il display visualizza ☐☐) finché il display non mostra nuovamente cifra.lettera, ad es. 8.A.
- ▶ Premere più volte il tasto «eco» o il tasto funzione ferie (insert the «bag and sun» symbol) (→ fig. 42) finché non viene visualizzata la funzione di servizio desiderata.
- Premere il tasto spazzacamino a quindi rilasciarlo.
 Dopodiché si illumina il tasto a e il display visualizza il valore della funzione di servizio selezionata.

Funzione di servizio	Funzione	Pagina
Reset alle impostazioni di fabbrica	8.E	45
Ritardo di reazione alla richiesta di acqua calda sani- taria (N GLA)	9.E	45

Tab. 19 Funzioni di servizio del 2° livello

Registrazione dei valori

Premere più volte il tasto «eco» o il tasto funzione ferie ☆ (→ fig. 42) finché non viene visualizzato il valore desiderato della funzione di servizio.

Memorizzare i valori

▶ Premere il tasto spazzacamino per più di 3 secondi, finché il display non visualizza . Dopodiché il tasto spazzacamino si si spegne e il valore è memorizzato. Il livello di servizio rimane attivo.

Uscita dalla funzione di servizio senza memorizzare i

Se il tasto spazzacamino 🎄 è illuminato:

premere brevemente il tasto per uscire dalla funzione di servizio senza memorizzare i valori.
 Il tasto spazzacamino is si spegne non appena viene rilasciato. Il livello di servizio rimane attivo.

Uscita dal livello di servizio (senza memorizzare i valori)

 Premere il tasto di servizio tecnico per uscire da tutti i livelli di servizio.
 Una volta usciti, il tasto si spegne e il display mostra la temperatura di mandata.

-oppure-

Passaggio dal secondo al primo livello:

- Se il tasto spazzacamino è illuminato: premere brevemente il tasto per uscire dalla funzione di servizio senza memorizzare i valori.
 Il tasto spazzacamino si si spegne non appena viene rilasciato. Il livello di servizio rimane attivo.



Il livello di servizio viene disattivato automaticamente se entro 15 minuti non viene premuto alcun tasto.

8.2.2 Impostazione della potenzialità utile minima o massima

- ► Premere e tenere premuto il tasto spazzacamino per ca. 5 secondi fino a quando sul display appare [-].
 - Il tasto si illumina e il display visualizza alternatamente la temperatura di mandata e 🗒 🗒 = potenza termica nominale massima.
- ► Premere di nuovo il tasto spazzacamino ...
 Il tasto si illumina e il display visualizza alternatamente la temperatura di mandata e ... = potenza termica nominale impostata dal manutentore (vedi funzione di servizio 1.A).
- ▶ Premere di nuovo il tasto spazzacamino .
 Rilasciare il tasto, che si spegne; ora il display visualizza la temperatura di mandata = funzionamento normale.



La potenza utile massima o minima è attiva per un massimo di 15 minuti. Dopodiché la caldaia passa automaticamente al funzionamento normale.



Il funzionamento con potenzialità utile massima o minima viene controllato dal sensore temperatura di mandata. In caso di superamento della temperatura di mandata ammessa, la caldaia riduce la potenzialità e, se necessario, disinserisce il bruciatore.

► Aprire le valvole dei radiatori o il punto di erogazione acqua calda per garantire una corretta dissipazione del calore.

8.2.3 Impostazione della potenza termica riscaldamento (funzione di servizio 1.A)

La potenza della caldaia può essere regolata in rapporto al fabbisogno termico dell'abitazione.



Al circuito sanitario resta disponibile la potenza massima. L'apparecchio è impostato in fabbrica, alla potenza termica nominale (massima).

Impostazione di fabbrica: potenza termica nominale Acqua calda sanitaria, sul display appare **UO** (= 100%).

- ▶ Allentare la vite di tenuta sull'attacco di misurazione per la pressione agli ugelli (3) (pagina 47) e collegarvi il manometro gas.
- ▶ Premere il tasto di servizio tecnico e tenerlo premuto per circa 3 secondi, finchè non si illumina. Il display mostra una funzione di servizio.
- ▶ Premere il tasto spazzacamino quindi rilasciarlo. Il tasto spazzacamino si illumina il tasto e il display visualizza il valore impostato della funzione di servizio selezionata.
- ► Consultare la tabella a pag. 63, per regolare la pressione gas, in corrispondenza alla potenza termica in kW, necessaria all'impianto.
- ► Annotare la potenzialità in kW e il valore visualizzato nel display nella Scheda di prima accensione (v. pagina 64).
- ► Premere il tasto spazzacamino 🐉 finché il display non visualizza 📋.

Dopodiché il tasto spazzacamino & si spegne e il valore è memorizzato. Il livello di servizio rimane attivo.

Uscire dalle funzioni di servizio.
 Il display mostra nuovamente la temperatura di mandata.



La visualizzazione sul display non corrisponde alla potenza termica impostata in percentuale.

8.2.4 Impostazione della potenza termica per il bollitore ACS, con caldaia N GLS... (funzione di servizio 1.b)

La potenza termica dell'acqua calda, ovvero la potenza di carico bollitore, può essere impostata tra un valore nominale minimo e massimo in base alle esigenze (ad es. potenza di trasmissione del bollitore).

L'impostazione base è la potenza termica nominale max. acqua calda, visualizzazione sul display **U0** (= 100%).

- ▶ Allentare la vite di tenuta sull'attacco di misurazione per la pressione agli ugelli (3) (pagina 47) e collegarvi il manometro gas.
- ► Premere il tasto di servizio tecnico a e tenerlo premuto per circa 3 secondi, finchè non si illumina.Il display mostra una funzione di servizio.
- ▶ Premere il tasto spazzacamino quindi rilasciarlo. Il tasto spazzacamino si illumina il tasto e il display visualizza il valore impostato della funzione di servizio selezionata.
- ► Selezionare la potenza termica acqua calda in kW e la relativa pressione agli ugelli dalla tabella a pag. 63.
- ► Annotare la potenzialità in kW e il valore visualizzato nel display nella Scheda di prima accensione (v. pagina 64).
- ▶ Premere il tasto spazzacamino finché il display non visualizza [].
 Dopodiché il tasto spazzacamino si spegne e il valore è memorizzato. Il livello di servizio rimane attivo
- Uscire dalle funzioni di servizio.
 Il display mostra nuovamente la temperatura di mandata



La visualizzazione sul display non corrisponde alle prestazioni di erogazione acqua calda impostate in percentuale.

8.2.5 Tipo di attivazione circolatore per riscaldamento (funzione di servizio 1.E)

• 1 (impianto con termostato ON/OFF oppure nessuna termoregolazione):

Il circolatore viene attivato dal sensore di rilevamento (NTC) della temperatura di mandata riscaldamento.

Tipo di attivazione circolatore 02 (impostazione di fabbrica):

Per impianti di riscaldamento con connessione al termoregolatore tramite i morsetti 1, 2, 4 (24 V).

 3 (impianto con centralina climatica, impostato dal cliente):

Il circolatore funziona in modo continuo (eccezioni: vedere istruzioni d'uso della centralina climatica); questa modalità viene impostata solo manualmente.

8.2.6 Impostazione della temperatura di mandata massima (funzione di servizio 2.b)

La temperatura massima di mandata può essere impostata tra 40 °C e 88 °C.

L'impostazione base è 88.

8.2.7 Disinfezione termica (funzione di servizio 2.d) (N GLS)

La disinfezione termica consente di uccidere i batteri (in particolare quelli di legionella) eventualmente presenti nel bollitore. A tale scopo, il bollitore viene riscaldato per ca. 35 minuti a una temperatura di 70 °C una volta alla settimana.



AVVERTENZA: rischio di ustioni!

Al termine della disinfezione termica, l'acqua contenuta nel bollitore si raffredda gradualmente per effetto di perdite termiche fino a raggiungere la temperatura acqua calda impostata. Pertanto la temperatura dell'acqua calda può risultare maggiore della temperatura impostata.

Nell'**impostazione di fabbrica**, la disinfezione termica è attiva (1).

Impostando **0** la disinfezione termica è disattivata.

- ► Premere il tasto di servizio tecnico e tenerlo premuto per circa 3 secondi, finchè non si illumina. Il display mostra una funzione di servizio.
- ► Premere il tasto spazzacamino 🎝 quindi rilasciarlo. Il tasto spazzacamino 🥻 si illumina il tasto e il display visualizza il valore impostato della funzione di servizio selezionata.

- ▶ Memorizzare il valore impostato, premendo il tasto spazzacamino 🔊 finchè il display non mostra il simbolo 🗔.
- ▶ Uscire dalle funzioni di servizio.



Quando la disinfezione termica è attiva, il display visualizza alternatamente [] e la temperatura di mandata.

8.2.8 Impostazione intervalli di accensione e spegnimento in funzione del tempo (funzione di servizio 3.b)



Se si collega una centralina climatica non è necessario definire alcuna impostazione sull'apparecchio.

Il ciclo di spegnimenti/riaccensioni viene ottimizzato dalla centralina climatica.

L'intervallo è regolabile da un minimo di 0 min. ad un massimo di 15 min. (l'intervallo impostato da fabbrica è 3 min.).

In caso venga impostato il valore 0, l'intervallo tramite tempo è disattivato. L'intervallo minimo è di 1 minuto (consigliato per impianto di riscaldamento monotubo o ad aria calda).

L'intervallo minimo è di 1 minuto (consigliato per impianto di riscaldamento monotubo o ad aria calda).

- ▶ Premere il tasto di servizio tecnico e tenerlo premuto per circa 3 secondi, finchè non si illumina. Il display mostra una funzione di servizio.
- ▶ Premere il tasto spazzacamino quindi rilasciarlo. Il tasto spazzacamino si illumina il tasto e il display visualizza il valore impostato della funzione di servizio selezionata.

- ▶ Uscire dalle funzioni di servizio.

8.2.9 Impostazione intervalli di accensione e spegnimento in funzione della temperatura (funzione di servizio 3.C)



Collegando una centralina climatica, il campo d'intervento viene gestito dal regolatore. Non è necessario impostare questa funzione.

Il differenziale di commutazione è la differenza consentita dalla dalla temperatura nominale di mandata. Può essere impostato in fasi da 1 K. La temperatura minima di mandata è 40 °C.

La differenza di attivazione può essere impostata da 0 a 30 K.

Impostazione di fabbrica: Intervalli di accensione e spegnimento in funzione della temperatura: 10 (= 10K).

- ► Premere il tasto di servizio tecnico e tenerlo premuto per circa 3 secondi, finchè non si illumina. Il display mostra una funzione di servizio.
- ► Premere il tasto spazzacamino quindi rilasciarlo. Il tasto spazzacamino il tasto e il display visualizza il valore impostato della funzione di servizio selezionata
- ► Memorizzare il valore impostato, premendo il tasto spazzacamino finchè il display non mostra il simbolo [].
- ▶ Uscire dalle funzioni di servizio.

8.2.10 Impostazione del canale di funzionamento dell'orologio programmatore (funzione di servizio 5.C)

Utilizzando un orologio programmatore e.l.m. leblanc è possibile impostare il canale di programmazione.

Possibili impostazioni:

- 0: 2 canali (riscaldamento e acqua calda sanitaria)
- 1: 1 canale riscaldamento
- 2: 1 canale acqua calda sanitaria

Impostazione di fabbrica: Canale di funzionamento dell'orologio programmatore: 0 (= riscaldamento ed acqua calda sanitaria).

- ► Premere il tasto di servizio tecnico e tenerlo premuto per circa 3 secondi, finchè non si illumina. Il display mostra una funzione di servizio.
- Premere il tasto spazzacamino a quindi rilasciarlo. Il tasto spazzacamino si illumina il tasto e il display visualizza il valore impostato della funzione di servizio selezionata.
- ► Memorizzare il valore impostato, premendo il tasto spazzacamino 🌡 finchè il display non mostra il simbolo 📳.
- Uscire dalle funzioni di servizio.

8.2.11 Spia di funzionamento bruciatore/anomalia (funzione di servizio 7.A)

La spia di funzionamento bruciatore/anomalia resta accesa fino a quando il bruciatore si spegne. Con la funzione di servizio 7.A è possibile spegnere l'indicazione del funzionamento bruciatore e un'eventuale anomalia viene comunque segnalata con il lampeggiamento.

L'impostazione di fabbrica è 01 (acceso).

8.2.12 Reset alle impostazioni di fabbrica (funzione di servizio 8.E)

- ► Premere il tasto di servizio tecnico a e tenerlo premuto per circa 3 secondi, finchè non si illumina. Il display mostra una funzione di servizio.
- ▶ Premere contemporaneamente i tasti «eco» ed il tasto funzione ferie ☆ per 3 sec. (durante quest'operazione il display visualizza 🗔 finché il display non mostra una funzione di servizio, ad es. 8.A.
- ▶ Premere più volte il tasto «eco» o il tasto funzione ferie ☆ finché non viene visualizzata la funzione di servizio 8.E.
- ▶ Premere il tasto spazzacamino duindi rilasciarlo. Il tasto spazzacamino il tasto e il display visualizza il valore impostato della funzione di servizio selezionata «00».
- ▶ Premere il tasto «eco» o il tasto funzione ferie ☆, il display visualizzerà un trattino □.
- ▶ Premere il tasto spazzacamino 🏖 finchè il display non mostra il simbolo 📳, da questo momento l'apparecchio è settato alle impostazioni di fabbrica.
- ▶ Uscire dalle funzioni di servizio.

8.2.13 Ritardo della risposta alla richiesta di acqua calda (funzione di servizio 9.E) (N GLA)

In caso di variazione spontanea della pressione nel sistema di approvvigionamento idrico, il misuratore di portata (turbina) potrebbe segnalare un prelievo di acqua calda. In tal caso il bruciatore entra brevemente in funzione, sebbene non sia avvenuto alcun prelievo di acqua. Il ritardo di reazione è regolabile fra 0,5 e 3 secondi. Il valore visualizzato (da 2 a 12) indica il ritardo di reazione in passi di 0,25 secondi (**impostazione di fabbrica**: 1 secondo, che corrisponde al valore 4 sul display).



Un ritardo maggiore peggiora il comfort acqua calda.

- ► Premere il tasto di servizio tecnico e tenerlo premuto per circa 3 secondi, finchè non si illumina. Il display mostra una funzione di servizio.
- ▶ Premere contemporaneamente i tasti «eco» ed il tasto funzione ferie ☆ per 3 sec. (durante quest'operazione il display visualizza 📳) finché il display non mostra una funzione di servizio, ad es. 8.A.
- ▶ Premere il tasto spazzacamino aquindi rilasciarlo. Il tasto spazzacamino si illumina il tasto e il display visualizza il valore impostato della funzione di servizio selezionata.
- Memorizzare il valore impostato, premendo il tasto spazzacamino finchè il display non mostra il simbolo □.
- ▶ Uscire dalle funzioni di servizio.

8.2.14 Verifica dei valori impostati nel modulo Bosch

Durante le operazioni di manutenzione questa procedura facilita notevolmente le impostazioni.

► Leggere i valori impostati (tab. 20) e riportarli sulla Scheda di prima accensione (v. pagina 64).




Fig. 43 Panoramica degli elementi operativi

Funzione di						
servizio			Come verificare/modificare i valori Premere (4) o (5) finché (3) non visualizza 1.A .			
Massima potenza in riscaldamento	1.A		Premere (1). Premere (4) o (5) per impostare il valore desiderato. Memorizzare il valore impostato, premendo il tasto (1) finchè il display non visualizza [1].			
			Premere (4) o (5) finché (3) non visualizza 1.b .			
Potenza termica del bollitore	1.b		Premere (1). Premere (4) o (5) per impostare il valore desiderato. Memorizzare il valore impostato, premendo il tasto (1) finchè il display non visualizza [3].			
Modo di funzio-			Premere (4) o (5) finché (3) non visualizza 1.E .			
namento del cir- colatore	1.E		Premere (1). Premere (4) o (5) per impostare il valore desiderato. Memorizzare il valore impostato, premendo il tasto (1) finchè il display non visualizza [1].			
Massima tem-		Premere (2) finché il tasto	Premere (4) o (5) finché (3) non visualizza 2.b .			
peratura di mandata	2.b	non si illumina.	Premere (1). Premere (4) o (5) per impostare il valore desiderato. Memorizzare il valore impostato, premendo il tasto (1) finchè il display non visualizza [3].			
Disinfezione			Premere (4) o (5) finché (3) non visualizza 2.d .			
termica (N GLS)	2.d		Premere (1). Premere (4) o (5) per impostare il valore desiderato. Memorizzare il valore impostato, premendo il tasto (1) finchè il display non visualizza [-].			
Intervallo di			Premere (4) o (5) finché (3) non visualizza 3.b .			
accensione in funzione del tempo	3.b		Premere (1). Premere (4) o (5) per impostare il valore desiderato. Memorizzare il valore impostato, premendo il tasto (1) finchè il display non visualizza [-].	Premere (2).		
Intervallo di			Premere (4) o (5) finché (3) non visualizza 3.C .	•		
accensione in funzione della temperatura	3.C		Premere (1). Premere (4) o (5) per impostare il valore desiderato. Memorizzare il valore impostato, premendo il tasto (1) finchè il display non visualizza			
Impostazione			Premere (4) o (5) finché (3) non visualizza 5.C .			
del canale di funzionamento orologio pro- grammatore	5.C		Premere (1). Premere (4) o (5) per impostare il valore desiderato. Memorizzare il valore impostato, premendo il tasto (1) finchè il display non visualizza [3].			
Spia di funzio-			Premere (4) o (5) finché (3) non visualizza 7.A .			
namento bru- ciatore/ anomalia	7.A		Premere (1). Premere (4) o (5) per impostare il valore desiderato. Memorizzare il valore impostato, premendo il tasto (1) finchè il display non visualizza [1].			
Poset alle impe			Premere (4) o (5) finché (3) non visualizza 8.E .			
Reset alle impo- stazioni di fab- brica	8.E	Premere (2) finché il tasto non si illumina.	Premere (1). Premere (4) o (5), il display visualizza 🗔 . Premere il tasto (1) finchè il display non visualizza [1] per memorizzare l'operazione.			
Ritardo di rea-		Premere contemporanea-	Premere (4) o (5) finché (3) non visualizza 9.E .			
zione alla richie- sta di acqua calda sanitaria (N GLA)	9.E	mente (4) e (5) finché (3) non visualizza di nuovo il codice composto da cifra.lettera .	Premere (1). Premere (4) o (5) per impostare il valore desiderato. Memorizzare il valore impostato, premendo il tasto (1) finchè il display non visualizza [3].			

Tab. 20

9 Operazioni sulle parti gas

Gas metano H (23)

 Gli apparecchi del gruppo gas metano 2H sono tarati e piombati in fabbrica sull'indice di Wobbe 15 kWh/m³ e alla pressione di rete di 20 mbar.

Kit di trasformazione

Nel caso in cui l'apparecchio necessiti di una trasformazione, relativa ad un nuovo tipo di gas e differente quindi da quello previsto inizialmente per l'apparecchio, è possibile ordinare un apposito kit che comprende tutte le parti necessarie all'operazione di trasformazione È obbligatorio attenersi alle istruziosni fornite a corredo del kit di trasformazione.

Apparecchio	Trasforma- zione di	Codice d'ordine nr.
N GLA 24-4 N GLS 24-4	Met. → GPL	8 716 011 944-0
N GLA 24-4 N GLS 24-4	GPL → Met.	8 716 011 935-0
N GLA 24-4 N GLS 24-4	Met. → Aria propanata ¹⁾	8 716 013 161-0
N GLA 28-4 N GLS 28-4	Met. → GPL	8 716 011 960-0
N GLA 28-4 N GLS 28-4	GPL → Met.	8 716 011 936-0
N GLA 28-4 N GLS 28-4	Met. → Aria propanata ¹⁾	8 716 013 162-0

Tab. 21

- 1) Regione Sardegna
- ► Montare il kit di trasformazione secondo le istruzioni di installazione allegate nel kit.
- ▶ Dopo ogni trasformazione eseguire la taratura del gas.




Fig. 44

- 3 Raccordo gas per misurazione pressione agli ugelli
- 7 Raccordo gas per misurazione pressione in ingresso
- 63 Dado di regolazione gas (portata massima «Max»)
- 64 Vite di regolazione della minima portata gas
- 65 Sigillo in plastica

9.1 Regolazione del gas

La potenza termica può essere regolata con la pressione agli ugelli o in modo volumetrico.



Per l'impostazione del gas utilizzare l'accessorio n. 8 719 905 029 0.

- Eseguire sempre, prima la regolazione alla potenza nominale, poi alla potenza minima.
- ▶ Aprire le valvole dei radiatori o il punto di erogazione acqua calda per garantire una corretta dissipazione del calore.

9.1.1 Metodo di regolazione pressione, alla rampa ugelli

Pressione alla rampa ugelli alla potenza termica nominale

▶ Premere e tenere premuto il tasto spazzacamino per ca. 5 secondi fino a quando sul display appare □□.

Il tasto si illumina e il display visualizza alternatamente la temperatura di mandata e [] [] = potenza termica nominale massima.




Fig. 45

- ► Allentare la vite di tenuta sull'attacco di misurazione per la pressione agli ugelli (3) e collegarvi il manometro gas.
- ▶ Rimuovere il sigillo in plastica (65).
- Rilevare la pressione «max» agli ugelli dalla tabella a pagina 63. Impostare la pressione agli ugelli tramite il dado di regolazione gas portata massima (63). Rotazione a destra più gas, rotazione a sinistra meno gas.

Pressione alla rampa ugelli alla potenza termica minima

Premere brevemente per 2 volte il tasto spazzacamino
 .

Il tasto si illumina e il display visualizza alternatamente la temperatura di mandata e 🖳 = **potenza termica nominale minima**.




Fig. 46

- Rilevare la pressione agli ugelli (mbar) in funzionamento «min» dalla tabella riportata a pagina 63. Regolare la pressione agli ugelli tramite la vite di regolazione gas (64) non usando cacciaviti magnetici.
- ► Controllare ed eventualmente correggere i valori minimi e massimi.

Controllo della pressione di allacciamento dinamica

- Spegnere l'apparecchio e chiudere il rubinetto del gas. Scollegare il manometro e stringere bene la vite di tenuta (3).
- ► Svitare per 2-3 giri la vite di tenuta (7) e collegare alla sua presa il manometro gas.
- ► Aprire il rubinetto del gas ed avviare l'apparecchio.
- ► Premere e tenere premuto il tasto spazzacamino per ca. 5 secondi fino a quando sul display appare

Il tasto si illumina e il display visualizza alternatamente la temperatura di mandata e [] [] = potenza termica nominale massima.




Fig. 47

► Controllare la pressione dinamica necessaria in base alla tabella sottostante.

Tipo di gas	Pressione nominale [mbar]	Campo di pressione alla potenza termica nominale [mbar]
Gas metano/ Aria propanata ¹⁾	20	17 - 25
GPL (Propano)	37	25 - 45
GPL (Butano)	28 - 30	25 - 35

Tab. 22

1) Regione Sardegna



In caso di valore superiore oppure inferiore alle pressioni necessarie non è possibile eseguire una regolazione o la messa in funzione dell'apparecchio. È invece indispensabile ricercarne la causa ai fini della conformità. Qualora ciò non fosse possibile, chiudere l'alimentazione del gas all'apparecchio ed avvisare l'azienda erogatrice del gas.

Reimpostare la modalità di esercizio normale

► Premere brevemente per 3 volte il tasto spazzacamino ...

Rilasciare il tasto, che si spegne; ora il display visualizza la temperatura di mandata = **funzionamento normale**.




Fig. 48

- ▶ Disattivare elettricamente l'apparecchio e chiudere il rubinetto del gas. Scollegare il manometro gas e stringere bene la vite di tenuta (7).
- ▶ Risistemare il sigillo in plastica e piombare.

9.1.2 Metodo di regolazione volumetrico

Nel caso che i dati ottenuti da questo metodo non risultino ottimali (specie nei periodi di massimo fabbisogno), eseguire i controlli e/o regolazioni secondo il metodo della pressione agli ugelli.

▶ Informarsi presso l'azienda del gas in merito ai valori dell'indice di Wobbe superiore (WS) e del potere calorifico superiore (PCS) oppure inferiore (PCI) relativi al gas erogato.



Per poter procedere alle regolazioni di seguito descritte, l'apparecchio deve essere disattivato da almeno 5 minuti.

Portata alla potenza termica nominale

▶ Premere e tenere premuto il tasto spazzacamino per ca. 5 secondi fino a quando sul display appare □□.

Il tasto si illumina e il display visualizza alternatamente la temperatura di mandata e [] = potenza termica nominale massima.




Fig. 49

- ▶ Rimuovere il sigillo in plastica (65).
- ► Rilevare la portata del gas «max» indicata dalla tabella a pagina 63. Impostare la portata del gas tramite il contatore del gas con il dado di regolazione (63). Rotazione a destra più gas, rotazione a sinistra meno gas.

Portata alla potenza termica minima

► Premere brevemente per 2 volte il tasto spazzacamino ...

Il tasto si illumina e il display visualizza alternatamente la temperatura di mandata e = potenza termica nominale minima.




Fig. 50

- ▶ Rilevare la portata del gas «min» indicata dalla tabella a pagina 63. Impostare la portata del gas tramite lettura al contatore del gas con la vite di regolazione (64).
- ➤ Controllare ed eventualmente correggere i valori minimi e massimi.
- ▶ Per il controllo della pressione dinamica in ingresso,
 → pagina 48.
- Reimpostare la modalità di esercizio normale
 (→ pagina 49).

10 Verifica della tenuta ermetica dei condotti gas combusti, analisi combustione



Una volta premuto il tasto spazzacamino, si hanno a disposizione 15 minuti. Trascorso tale tempo la caldaia si commuta automaticamente sul funzionamento normale.

10.1 Selezionare la potenza dell'apparec-

- ▶ Premere il tasto spazzacamino finché non si illumina
- Premere più volte il tasto spazzacamino prinché il display non mostra la potenza dell'apparecchio desiderata:
 - 📳 = potenza termica nominale max.
 - 📲 = potenza riscaldamento max. impostata
 - 🔡 = potenza termica nominale min.




Fig. 51

10.2 Misurare il valore di CO nei gas combusti

- Aprire le valvole dei radiatori o il punto di erogazione acqua calda per garantire una corretta dissipazione del calore.
- ▶ Accendere l'apparecchio e attendere alcuni minuti.
- ► Rimuovere il tappo della presa di analisi gas combusti (nel caso non fosse presente un punto di misurazione adatto, realizzarlo conformemente alle disposizioni in vigore).
- ► Inserire la sonda del sensore nella presa e sigillare l'apertura con l'apposito cono.
- ▶ Premere più volte il tasto spazzacamino finché il display non visualizza (potenza termica nominale max.).
- ► Misurare il valore di CO.
- Premere il tasto spazzacamino finché non si spegne.
 Il display mostra nuovamente la temperatura di mandata.
- ▶ Rimuovere la sonda.
- ▶ Riapplicare il tappo di chiusura alla presa di analisi.

10.3 Analisi combustione

Per questa operazione far riferimento alla norma UNI 10389.

- ▶ Aprire le valvole dei radiatori o il punto di erogazione acqua calda per garantire una corretta dissipazione del calore
- ▶ Accendere l'apparecchio e attendere alcuni minuti.
- ► Riferendosi alla succitata norma, inserire la sonda dello strumento di analisi, nell'apposito foro praticato sul condotto dei gas combusti.
- ▶ Sigillare l'apertura con l'apposito cono.
- ► Premere il tasto 🐉 finché sul display non viene visualizzato 📳 (potenza termica max. impostata).
- ▶ Eseguire la misurazione.
- ► All'occorrenza, procedere ad una pulizia del bruciatore e dello scambiatore di calore. Controllare le griglie di aspirazione dell'aria comburente ed i condotti dello scarico combusti.
- Premere il tasto spazzacamino in finché non si spegne.
 Il display mostra nuovamente la temperatura di man
 - data.

► Ad operazione terminata, rimuovere la sonda e sigillare il foro presso il condotto dei gas combusti.

11 Protezione dell'ambiente

La protezione dell'ambiente è un principio fondamentale di e.l.m. leblanc.

La qualità dei prodotti, il risparmio e la protezione dell'ambiente sono per noi mete di pari importanza. Leggi e prescrizioni per la protezione dell'ambiente vengono strettamente rispettate tenendo in considerazione la migliore tecnica ed i migliori materiali.

Imballo

Per quanto riguarda l'imballo ci atteniamo ai sistemi di riciclaggio specifici dei rispettivi paesi, che garantiscono un ottimale riutilizzo.

Tutti i materiali utilizzati per gli imballi rispettano l'ambiente e sono riutilizzabili.

Apparecchi in disuso

Gli apparecchi in disuso contengono materiali potenzialmente riciclabili che vengono riutilizzati.

I componenti sono facilmente disassemblabili e le materie plastiche sono contrassegnate. In questo modo i diversi componenti possono essere smistati e sottoposti a riciclaggio o smaltimento.

12 Manutenzione

Consigliamo di fare eseguire una manutenzione annuale dell'apparecchio da una ditta di assistenza tecnica autorizzata (vedi Contratto d'ispezione/manutenzione).



PERICOLO: presenza di tensione elettrica 230 V!

 Disinserire il collegamento elettrico prima di ogni lavoro/intervento presso le parti elettriche interne (sicurezze, schede, ...).



PERICOLO:

 prima di qualunque intervento eseguito sui componenti e tubazioni gas, chiudere sempre il rubinetto gas a monte dell'apparecchio.



AVVISO: la fuoriuscita di acqua può danneggiare la caldaia.

 Svuotare la caldaia prima di eseguire lavori sui pezzi in cui passa acqua.

Avvertenze importanti per la manutenzione

Tutti i dispositivi di sicurezza, regolazione e comando vengono sorvegliati dal sistema di controllo Heatronic. In caso di malfunzionamento di un componente viene visualizzato un messaggio di errore sul display.



La descrizione dei codici d'errore si trova nella tabella a pag. 62.

- Sono necessari i seguenti apparecchi di misurazione:
 - dispositivo elettronico di analisi gas combusti per CO₂, O₂, CO e temperatura combusti.
 - manometro da 0 60 mbar (risoluzione minima di 0,1 mbar)
- · Non sono necessari attrezzi speciali.
- Tipi di lubrificanti ammessi:
 - per i componenti a contatto con l'acqua:
 Unisilkon L 641
 - raccordi: HFt 1 v 5.
- ▶ Utilizzare il prodotto 8 719 918 658-0 come pasta termoconduttrice.
- Utilizzare soltanto parti di ricambio originali!
- Richiedere i pezzi di ricambio in base alla relativa lista.
- ► Tutte le guarnizioni o O-Ring che vengono rimosse vanno sostituite con nuovi componenti.



Per la pulizia dei componenti dell'apparecchio utilizzare esclusivamente una spazzola non metallica!

Dopo la manutenzione

- ► Assicurarsi che tutte le viti siano serrate saldamente e tutti i collegamenti siano ripristinati correttamente con nuove guarnizioni/O-Ring.
- ▶ Rimettere in funzione l'apparecchio (→ capitolo 7).

12.1 Lista di controllo per la manutenzione (protocollo di manutenzione)

			Data				
1	Richiamo ultimo errore memorizzato, funzione di servizio 6.A (→ pagina 55).						
2	Negli apparecchi N GLA verificare tro del tubo dell'acqua fredda (→ pagina 56).	e il fil-					
3	Controllo visivo del condotto di s fumi e aspirazione aria comburen						
4	Controllare vasca bruciatore, uge bruciatore (pagina 55).	elli e					
5	Verifica del blocco riscaldamento (→ pagina 56).),					
6	Controllo della pressione di alimentazione del gas (→ pag. 48).	mbar					
7	Controllare la taratura del gas, (pagina 47)						
8	Controllo della tenuta dei collegamenti idraulici e alimentazione gas (→ pag. 25).						
9	Controllare i sensori di controllo gas combusti, (pagina 37)						
10	Controllare la pressione di precarica del vaso d'espansione in base all'altezza idrostatica dell'impianto di riscaldamento.						
11	Controllare la pressione di esercizio dell'impianto di riscaldamento, (pagina 60).	mbar					
12	Controllare la tenuta del dispositivo di sfiato automatico e la posizione del tappo (non stretto).						
13	Controllare l'integrità del cablaggio elettrico.						
14	Controllare le impostazioni del termoregolatore ambiente del riscaldamento.						
15	Controllare gli apparecchi che appartengono all'impianto di riscaldamento, quali bollitore						
16	Controllare le funzioni di servizio state in base alla Scheda di prima accensione.	•					

Tab. 23

12.2 Heatronic

Per un accesso migliore, la Heatronic può essere abbassata

- ▶ Rimuovere il mantello (→ pagina 23).
- ► Svitare la vite di fissaggio (figura 15) e abbassare il cruscotto comandi verso il basso.




Fig. 52



AVVISO: eventuali fuoriuscite di acqua possono danneggiare il quadro comandi Heatronic.

 Coprire il quadro comandi Heatronic prima di effettuare interventi sui componenti conduttori di acqua.

12.3 Descrizione di diverse fasi operative

Richiamo ultimo errore memorizzato (funzione di servizio 6.A)

▶ Selezionare la funzione di servizio 6.A (pagina 40).

Un sommario delle anomalie è disponibile in appendice, vedere pagina 62.

- Premere il tasto (5) o il tasto (6) (→ fig. 42, pagina 40).
 Sul display appare 00.
- ▶ Premere il tasto spazzacamino per più di 3 secondi, finché il display non visualizza .
 L'ultima anomalia memorizzata viene cancellata.

12.3.1 Pulizia del bruciatore e degli ugelli

- ▶ Allentare le tre viti in alto (1) e le due viti in basso (3).
- Rimuovere il coperchio della camera di combustione
 (2) tirandolo verso l'esterno.




Fig. 53 Aprire il bruciatore

- 1 Viti superiori del coperchio della camera di combustione
- 2 Coperchio della camera di combustione
- 3 Viti inferiori del coperchio della camera di combustione
- 4 Elementi del bruciatore

- ► Smontare il blocco bruciatore/rampa ugelli sopra la valvola gas.
- ▶ Togliere la rampa ugelli dal bruciatore svitando le viti.
- Pulire il bruciatore con una spazzola, assicurandosi che le lamelle e gli ugelli non siano ostruiti. Non pulire gli ugelli con punte metalliche.
- ► Controllare la regolazione del gas (pagina 47).




Fig. 54

- 1 Rampa ugelli
- 2 Bruciatore
- 3 Gruppo gas
- 4 Ugello
- 5 NTC bruciatore (dispositivo di controllo gas combusti)

12.3.2 Pulizia dello scambiatore primario

- ▶ Rimuovere la parete anteriore della camera di combustione e il bruciatore (fig. 53).
- ► Scollegare i cablaggi dei vari sensori, allentare i raccordi ed estrarre in avanti lo scambiatore.
- Lavare in acqua lo scambiatore con detergente e rimontarlo.
- ► Raddrizzare con cautela le lamelle eventualmente piegate.




Fig. 55

12.3.3 Filtro nel tubo dell'acqua fredda (N GLA)

► Scollegare il tubo dell'acqua fredda e verificare la presenza di eventuali impurità nel filtro.




Fig. 56

12.3.4 Scambiatore di calore a piastre (N GLA)

In caso di portata insufficiente:

- Verificare la presenza di eventuali impurità sul filtro d'ingresso (→ pagina 56).
- smontare e sostituire lo scambiatore di calore a piastre,

-oppure-

- ▶ Utilizzando solventi comunemente reperibili sul mercato, eliminare i depositi di calcare dallo scambiatore di calore procedendo come segue:
 - mantenere verso l'alto i collegamenti dello scambiatore di calore.
 - Immergere lo scambiatore di calore completamente nella soluzione decalcificante. Lasciar agire la soluzione per 24 ore.

Smontaggio dello lo scambiatore di calore a piastre:

- ► Rimuovere la vite in alto nello scambiatore di calore a piastre ed estrarre quest'ultimo.
- ▶ Inserire il nuovo scambiatore di calore a piastre con nuove guarnizioni e fissare con la vite.




Fig. 57

12.3.5 Valvola del gas

- Smontare il bruciatore/il tubo di collegamento (→ sezione 12.3.1).
- ▶ Scollegare tutti i collegamenti elettrici.
- ▶ Svitare il tubo di collegamento del gas.
- Allentare le due viti, spostare verso l'alto la valvola del gas con la lamiera di bloccaggio e rimuoverla dalle viti.




Fig. 58

12.3.6 Gruppo idraulico

- ► Svitare i dadi dei raccordi gas e uscita acqua calda sanitaria (1).
- Svitare il dado del circolatore (2).
- Premere le linguette della clip della valvola a tre vie
 (3) e ruotarla per rimuoverla dalla sede.
- ► Svitare tutte le viti (4) ed estrarre il gruppo idraulico.
- Rimontare il gruppo idraulico inserendo nuove guarnizioni e seguendo l'ordine inverso.




Fig. 59

12.3.7 Valvola a tre vie

- ► Premere le linguette delle clips della valvola a tre vie (3) e ruotarle per rimuoverle dalla sede.
- ► Estrarre la valvola a 3 vie sollevandola verso l'alto.




Fig. 60

1, 2, 3 Clips



In fase di inserimento della valvola a tre vie consigliamo di fissare prima la clip (1), quindi le clips (2) e (3).

12.3.8 Circolatore e gruppo di ritorno

- ► Svitare i dadi dei raccordi del circolatore e rimuovere quest'ultimo sollevandolo verso l'alto.
- ▶ Estrarre la clip posteriore del gruppo idraulico.
- ▶ Svitare il dado del raccordo di ritorno riscaldamento.
- ► Svitare le viti di fissaggio ed estrarre il gruppo di ritorno.




Fig. 61

12.3.9 Controllare i sensori di controllo gas combusti

Sensore di controllo gas combusti (6.1) situato presso il rompi-tiraggio (antirefouleur) (→ pagina 10).

- ▶ Togliere la tensione elettrica all'apparecchio.
- ➤ Togliere il primo tratto del condotto di scarico dei gas combusti ed ostruire il collare superiore dell'apparecchio con una lamiera.
- ▶ Mettere in funzione l'apparecchio.
- Impostare l'apparecchio alla potenza termica nominale (→ pagina 47).
- ► Sollevare il tubo gas combusti e coprire con una lamiera l'attacco scarico gas combusti.
- ► Entro un tempo massimo di 120 secondi l'apparecchio si disattiva.
 - Il display visualizzerà il codice A4.
- ► Se tramite la prova succitata, il sensore non dovesse intervenire correttamente, disattivare l'apparecchio e chiamare un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato e.l.m. leblanc.
- ► Togliere la lamiera posta sul collare e rimontare correttamente il condotto di scarico gas combusti. Solo in caso in cui la prova abbia dato un esito conforme è possibile riavviare l'apparecchio.

Dopo 20 minuti, l'apparecchio riprende automaticamente il suo funzionamento ed il display visualizza la temperatura di mandata del circuito riscaldamento.



PERICOLO: non piegare o modificare il supporto su cui è situato il sensore NTC che controlla i gas combusti. Inoltre, il sensore stesso non deve essere manomesso in alcun caso!



Disattivando e riattivando l'apparecchio tramite l'interruttore ON/OFF è possibile cancellare il tempo di riattivazione di 20 minuti.




Fig. 62

Sensore di controllo gas combusti (6.2) situato presso la camera di combustione (\rightarrow pagina 10).

- ▶ Mettere in funzione l'apparecchio.
- ► Impostare l'apparecchio sulla potenza termica nominale max., (→ pagina 47) e lasciarlo funzionare per 10 minuti circa.
- ▶ Inserire la lamiera, nell'apertura laterale del rompi tiraggio (vedere fig. 64).
- Entro un tempo massimo di circa 10-12 minuti secondi l'apparecchio si disattivai.
 Il display visualizzerà il codice A2.
- ➤ Se tramite la prova succitata, il sensore non dovesse intervenire correttamente, disattivare l'apparecchio e chiamare un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato e.l.m. leblanc.

Togliere la lamiera posta sul collare. Solo in caso in cui la prova abbia dato un esito conforme è possibile riavviare l'apparecchio.

L'apparecchio riprende automaticamente il suo funzionamento ed il display visualizza la temperatura di mandata del circuito riscaldamento.



Se, durante la prova succitata o per via di disfunzioni del sistema, l'apparecchio si disattiva 2 volte in un intervallo di 5 minuti, automaticamente subentra il blocco di sicurezza A4 e l'apparecchio rimarrà fermo per 20 minuti.

Reimpostare la modalità di esercizio normale
 (→ pagina 49).




Fig. 63

12.3.10 Controllare la valvola di sicurezza riscalda-

La funzione di questa valvola è di proteggere l'apparecchio e l'impianto di riscaldamento da eventuali sovrappressioni. La sua taratura è stata eseguita in modo che la sua apertura possa avvenire quando la pressione nel circuito raggiunge circa 3 bar.

<u>(</u>

AVVERTENZA:

- non chiudere in nessun caso la valvola di sicurezza
- Installare lo scarico della valvola di sicurezza verso il basso.

Per aprire manualmente la valvola:

▶ Premere la leva, ad es. con l'ausilio di un cacciavite.

Per chiudere:

rilasciare la leva.




Fig. 64 Valvola di sicurezza riscaldamento)

12.3.11 Vaso di espansione (vedere anche pagina 38)

Verificare la che il vaso d'espansione sia caricato alla corretta pressione per l'impianto di riscaldamento.

- Svuotare l'apparecchio.
- Controllare lo stato del vaso d'espansione ed eventualmente ricaricarlo fino alla pressione di precarica pari all'altezza idrostatica dell'impianto di riscaldamento.

12.3.12 Pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento



ATTENZIONE: l'apparecchio può essere danneggiato.

▶ Riempire solo ad apparecchio freddo.

Lettura del manometro

1 bar	Pressione di riempimento minima (ad impianto freddo).
1 - 2 bar	Pressione di riempimento ottimale
3 bar	Pressione di riempimento massima, che ad alte temperature dell'acqua di riscaldamento, provoca l'apertura della valvola di sicurezza. Non caricare mai la caldaia a questa pressione.

Tab. 24

➤ Se la lancetta si trova al di sotto di 1 bar, procedere al riempimento mediante l'apposito rubinetto, se presente. Aprire il rubinetto fino a quando la lancetta indicherà una pressione compresa tra 1 e 2 bar. Alla fine dell'operazione chiudere il rubinetto di riempimento.



Se per il riempimento si utilizza un tubo da irrigazione, occorre riempirlo lentamente d'acqua e collegarlo. In questo modo si caricherà l'impianto di riscaldamento senza far entrare aria.

► Se la pressione dell'impianto dovesse ancora abbassarsi, controllare la tenuta del vaso di espansione e dell'impianto di riscaldamento.

12.3.13 Controllare il cablaggio elettrico

 Controllare se i collegamenti elettrici dovessero aver subito dei danni, nel caso sostituire i cavi danneggiati o difettosi.

12.3.14 Pulire gli altri componenti

▶ Pulire gli elettrodi. Sostituire gli elettrodi in caso di tracce di usura.

6720 646 137 (2010/05)

13 Appendice

13.1 Visualizzazioni nel display

Display	Descrizione
88	Potenza termica nominale max. (il display lampeggia)
88	Potenza termica max. impostata (il display lampeggia)
88	Potenza termica nominale min. (il display lampeggia)
88	Funzione blocco tasti attiva
88	Funzione di essicazione gettata. Se nella centralina climatica è attiva la funzione di essicazione della soletta, vedere le istruzioni d'uso della centralina.
88	Disinfezione termica
88	Protezione antibloccaggio circolatore, attiva
88	Due tasti premuti contemporaneamente
88	Un tasto premuto
88	Memorizzazione di valori all'interno di una funzione di servizio
88	Produzione acqua calda sanitaria o funzionamento comfort attivi
88	Bollitore in riscaldamento

Tab. 25

13.2 Disfunzioni

Display	Descrizione	Rimedio
A2, C3	Fuoriuscita di gas combusti presso la	Controllare l'eventuale presenza di residui presso le lamelle
	camera di combustione, rilevata dal sen-	dello scambiatore di calore.
	sore di controllo gas combusti.	
А3	Sensore temperatura gas combusti non	Controllare che il sensore temperatura gas combusti e i cavi
	riconosciuto.	di allacciamento non presentino interruzioni.
A4	Fuoriuscita di gas combusti presso il	Controllare la conduttura.
	rompi tiraggio, rilevata dal sensore di	
	controllo gas combusti.	
A6	Sensore temperatura nella camera di	Controllare che il sensore temperatura nella camera di com-
	combustione non riconosciuto.	bustione e i cavi di allacciamento non presentino interru-
		zioni.
Α7	La sonda NTC sanitaria è interrotta o in	Verificare la funzionalità della NTC, controllare il suo cablag-
	corto circuito.	gio elettrico.
	(N GLA)	
A8	Comunicazione BUS interrotta.	Controllare cavo di collegamento e regolatore.
A9	Sensore temperatura acqua calda mon-	Controllare il posizionamento, eventualmente smontare il
	tato non correttamente.	sensore e rimontarlo con pasta termoconduttrice.
	(N GLA)	
AC	Errore nel riconoscimento del modulo,	Verificare il modulo, la sonda della temperatura esterna, il
	errore in un modulo collegato.	telecomando e i collegamenti.
Ad	Sensore bollitore non riconosciuto.	Controllare sensore bollitore e cavo di allacciamento.
b1	Chiave di codifica non viene riconosciuta	Verificare l'esatto inserimento della chiave di codifica, ed
	dall'elettronica.	suo valore in ohm. Eventualmente sostituirla.
СС	Il sensore della temperatura esterna è	Controllare che il sensore di temperatura esterna e i cavi di
	interrotto o non viene riconosciuto	allacciamento non presentino interruzioni.
	dall'elettronica.	
d3	Ponte 161 su ST8 non riconosciuto (→	Se presente: inserire correttamente la spina di codifica,
	fig 6,).	controllare il limitatore esterno. In caso contrario: è pre-
		sente un ponte?
d4	Gradiente temperatura troppo alto.	Controllare la pompa, il condotto di bypass e la pressione
		del sistema.
d5	Sonda esterna della temperatura difet-	Verificare la sonda esterna della temperatura e il cavo di col-
	tosa.	legamento.
d7	Valvola del gas difettosa.	Controllare il cavo di collegamento.
F2	Condo delle temposettime di mesu deti	Controllare la valvola del gas, eventualmente sostituirla.
E2	Sonda della temperatura di mandata	Verificare il collegamento elettrico ed il sensore NTC.
EO	difettosa. Il termostato limite di mandata è interve-	Controllere pressione dell'impiente limitatare di tarra are
E9		Controllare pressione dell'impianto, limitatore di tempera-
ГА	nuto.	tura, funzionamento della pompa; sfiatare l'apparecchio.
EA	Mancanza corrente di ionizzazione.	Rubinetto del gas aperto? Controllare pressione di allaccia-
		mento gas, allacciamento alla rete, elettrodo di accensione
F.C	Diefermina annualità i i i i	e relativo cavo, elettrodo di ionizzazione e relativo cavo.
F0	Disfunzione presso il circuito stampato.	Controllare lo stato dei collegamenti dei contatti elettrici e
		dei cavi di accensione, se necessario sostituire la scheda.
F7	Corrente di ionizzazione errata.	Verificare gli elettrodi e il cavo. Scarico combusti OK? Verifi-
		care che non ci sia umidità sul circuito stampato.
FA	Presenza della corrente di ionizzazione	Controllare il gruppo gas e il relativo cablaggio. Controllare
	anche allo spegnimento del bruciatore.	lo stato dell'elettrodo di ionizzazione.
Fd	Il pulsante di sblocco è stato premuto	Premere di nuovo il pulsante di sblocco meno di 30 sec.
	troppo lungo (più di 30 sec.).	

Tab. 26

13.3 Valori di riferimento relativi alle regolazioni gas

		Pressione agli ugelli			Portata del gas			
			(mbar)		(I/min)	(kg/h)	(I/min)	
Tipo di gas		Metano	GPL	Aria propa- nata ¹⁾	Metano	GPL	Aria propa- nata ¹⁾	
Indice di Wobbe 0°C, 1013 mbar (kWh/ m³)		14,1	24,3	10,8				
Potere calorifico inferiore 15 °C, H _{iB} (kWh/ m³)					10,5		12,2	
Potere calorifico 0 °C, H _s (kWh/ m³)				•	11,1			
Apparecchio	Potenza (kW)							
NGLS 24-4	6,7	-	-	-	-	-	-	
NGLA 24-4	7,1	-	3,1	-	-	0,6	-	
	7,3	1,5	3,3	1,5	14,5	0,6	11,3	
	8,5	2,0	4,4	2,0	16,9	0,7	13,2	
	9,5	2,5	5,4	2,5	18,8	0,8	14,7	
	11,0	3,2	6,8	3,2	21,6	0,9	16,5	
	11,9	3,9	8,3	3,9	23,4	1,0	18,3	
	12,6	4,3	9,3	4,4	24,8	1,1	19,4	
	14,4	5,6	11,9	5,7	28,2	1,3	22,1	
	15,6	6,5	13,8	6,6	30,5	1,4	23,8	
	16,8	7,5	15,8	7,6	32,7	1,5	25,6	
	18,0	8,5	17,9	8,7	34,9	1,6	27,4	
	19,2	9,6	20,1	9,8	37,2	1,7	29,2	
	20,4	10,7	22,4	11,0	39,4	1,7	30,9	
	22,0	12,3	25,6	12,7	42,3	1,9	33,3	
	23,2	13,5	28,5	14,0	44,5	2,0	35,0	
NCI C 20 4	24,0	14,5	-	15,0	46,0	-	36,2	
NGLS 28-4 NGLA 28-4	8,3	•	-	-	-	-		
NGLA 28-4	8,4	- 1.E				-		
	8,6 9,5	1,5 1,8	3,5 4,3	1,7	16,9 18,7	0,8	13,2 14,6	
	10,5			2,1	20,6	0,8		
	11,7	2,2 2,8	5,2 6,4	2,5 3,1	20,6	1,0	16,1 17,9	
	12,7	3,1	7,5	3,8	24,6	1,0	19,9	
	14,6	4,3	9,6	4,7	28,5	1,1	22,1	
	16,0	5,1	11,4	5,6	31,1	1,4	24,2	
	17,5	6,0	13,5	6,6	34,0	1,4	26,3	
	18,8	7,0	15,4	7,5	36,4	1,6	28,2	
	20,3	8,1	17,7	8,7	39,3	1,8	30,3	
	22,0	9,4	20,4	10,1	42,4	1,9	32,7	
	23,5	10,7	22,9	11,3	45,2	2,0	34,9	
	25,0	12,0	25,6	12,7	48,0	2,1	36,9	
	26,1	13,1	27,6	13,7	50,0	2,2	38,5	
	27,0	13,9	29,2	-	51,7	2,3	-	
	27,1	14,0	29,4	14,6	51,9	2,3	39,8	
	28,1	15,1	-	15,7	53,8	-	41,3	

Tab. 27

¹⁾ Regione Sardegna

14 Scheda di prima accensione

Cliente/Gestore dell'impianto:	Incollare qui il protocollo di misurazione			
Realizzatore dell'impianto:				
Ting di annonchi.				
Tipo di apparecchio:				
Data di fabbricazione:				
Data di messa in funzione:				
Tipo di gas impostato:				
Potere calorifico inferiore PCIkWh/m ³				
Impostazione del termoregolatore:				
Altri componenti dell'impianto:				
Interventi eseguiti				
Controllo idraulica dell'impianto □ Note:				
Controllo allacciamento elettrico □ Note:				
Controllo regolazione del riscaldamento ☐ Note:				
Impostazioni della Heatronic:				
1.A Potenzialità massimakW	3.b Blocco ciclosec.			
1.b Potenza di carico bollitorekW	3.C Campo d'interventoK			
1.E Modalità funzionamento circolatore	5.C Orologio programmatore canale			
2.b Temperatura di mandata massima °C	7.A Spia di funzionamento bruciatore/ anomaliaaccesa □ /spenta □			
2.d Disinfezione termica (N GLS)on □ /off □	9.E Ritardo della risposta alla richiesta di acqua calda (N GLA) Sec.			
Pressione dinamica di allacciamento gas mbar	Eseguita la misurazione aria comburente e l'analisi di combustione: □			
Eseguito controllo di tenuta lato gas e lato acqua 🗆				
Eseguita verifica di funzionamento 🗆				
Istruito il cliente/conduttore dell'impianto sull'uso dell'apparecchio □				
Consegnata la documentazione dell'apparecchio □				
Data e firma del produttore dell'impianto:				

Indice alfabetico

A	F
Accessori 8	Fasi di lavoro per ispezione/manutenzione
Accumulo a riscaldamento indiretto con	scambiatore di calore a piastra (N GLA)
sensore NTC 30	Fasi di lavoro per la manutenzione
Allacciamento acqua	Controllare il cablaggio elettrico
Prova di tenuta	Controllare il vaso di espansione 60
Allacciamento alla rete	Fissaggio dell'apparecchio 23
Sostituzione del cavo di alimentazione	Fornitura
Allacciamento elettrico	Funzionamento in posizione estiva
Allaciamento gas	Funzioni di servizio
Prova di tenuta della conduttura del gas	disinfezione termica (funzione di servizio 2.d) 43
Analisi di combustione 50	Impostazione del canale di funzionamento
Antibloccaggio circolatore	dell'orologio programmatore (funzione
Anticorrosivi	di servizio 5.C)44
Antigelo	Impostazione intervalli di accensione e
Apparecchi in disuso	spegnimento in funzione del tempo
Aria comburente	(funzione di servizio 3.b)43
Avvertenze	Impostazione intervalli di accensione e
WVOI COILEO	spegnimento in funzione della temperatura
_	(funzione di servizio 3.C)44
В	Potenza termica per il bollitore ACS, con caldaia
Blocco di sicurezza	ZSC (funzione di servizio 1.b)42
	Potenza termica riscaldamento (funzione
c.	di servizio 1.A)42
Cablaggio elettrico	ritardo della risposta alla richiesta di acqua
Cabiaggio elettrico Controllare il cablaggio elettrico	calda (funzione di servizio 9.E)45
Caratteristiche principali	Spia di funzionamento (funzione di servizio 7.A) 45
Accessori 8	Spia di funzionamento bruciatore/anomalia
Descrizione apparecchi	(funzione di servizio 7.A)44
Dichiarazione di conformità alle norme CEE	Temperatura di mandata massima
Dimensioni e distanze minime	(funzione di servizio 2.b)43
Fornitura 6	Tipo di attivazione circolatore per esercizio
Modelli 7	riscaldamento (funzione Service 1.E)
Uso conforme alle indicazioni	Ultimo errore memorizzato
Cavo di allacciamento alla rete	(funzione di servizio 6.A)55
Collegamenti a Heatronic	Fusibile di rete
Collegamento circolatore	Fusibili
Controllo dei collegamenti	1 4010111
Acqua	
Gas	G
Controllo della pressione di	Gas
allacciamento dinamica	Kit di trasformazione
anacciamento amanica	Operazioni sulle parti gas
_	Gruppo gas metano H (23)
D	
Dati importanti per l'installazione	Н
Dati sull'apparecchio	Heatronic
Montaggio apparecchi N GLA 10	Collegamenti
Montaggio apparecchi N GLS 12	Funzioni di servizio
Descrizione apparecchi	1 unzioni un scrvizio 42-43, 33
Diagramma circolatore	
Dichiarazione di conformità alle norme CEE	
Dimensioni e distanze minime 9	
Disfunzioni	

1		N	
Imballaggio	52	Norme per il locale d'installazione	20
Impianti a circolazione naturale		·	
Impianti a vaso aperto		0	
Impianti di GPL interrati		•	
Impostazione		Operazioni da effettuare durante la manutenzione	
Heatronic	40	Pressione di riempimento dell'impianto	
Impostazione del riscaldamento	33	di riscaldamento	60
Impostazione della temperatura acqua calda sanitari			
(con bollitore) apparecchi N GLS		P	
Impostazione meccanica		Passaggi di lavoro per ispezione/manutenzione	
Installazione		richiamo ultimo errore memorizzato	55
Dati importanti		Portata alla potenza termica minima	
Luogo di installazione		Portata alla potenza termica nominale	
Tubazioni		Pressione alla rampa ugelli alla potenza	
Ispezione/manutenzione		termica minima	48
,		Pressione alla rampa ugelli alla potenza termica	
V		nominale	48
K		Pressione di riempimento dell'impianto	
Kit di trasformazione		di riscaldamento	60
Trasformazione gas	47	Prima Accensione	00
		Scheda di prima accensione	64
L		Protezione antigelo	
Leggi e normative	18	Protezione contro gli spruzzi d'acqua	
Liquidi isolanti		Protezione dell'ambiente	
Lista di controllo per la manutenzione		Pulire lo scambiatore primario	
Locale d'installazione	0-1	Pulire vasca bruciatore, ugelli e bruciatore	
Aria comburente	20	Tumo vassa studiatoro, agom o studiatoro	00
Impianti di GPL interrati		_	
Temperatura delle superfici		R	
Luogo di installazione		Radiatori zincati	
Norme per il locale d'installazione		Regolazione del gas	47
Norme per il locale a motanazione	20	Regolazione del riscaldamento	
		Impostazione della temperatura ambiente	
М		Rete elettrica fase-fase	
Manutenzione/ispezione	53	Richiamo ultimo errore memorizzato	
Messa fuori servizio della caldaia		Riciclaggio	52
Messa in funzione		Riscaldamento	
Spurgare l'aria		Impostazione	33
Messa in servizio		Rumorosità dovute ad eccessiva circolazione	
Metodo di regolazione pressione, alla rampa ugelli		dell'acqua	20
Metodo di regolazione volumetrico			
misurare il valore della perdita di gas combusti		S	
misurare il valore di CO nei gas combusti	50	Scarico gas combusti	24
Misurazione dei gas combusti	_,	Scegliere il luogo di installazione	
misurare il valore della perdita di gas combusti	51	Scheda di prima accensione	
Misurazione gas combusti		Segnalazione di disfunzioni	
misurare il valore di CO nei gas combusti	50	Solventi	
Misure di sicurezza riguardo a materiali di		Sostituzione del cavo di alimentazione	
costruzione infiammabili e mobili ad incasso		Spurgare l'aria	
Modalità Comfort		opu-84:0 + 4:14	-
Modalità di risparmio energetico		-	
Modelli	. 7	T	_
Montaggio apparecchi	4.0	Tasto eco	
N GLA		Temperatura delle superfici	
N GLS	12	Temperaturregler	
		Termostato ambiente	
		Tipo di gas	, 47
		Tubazioni	
		Installazione	
		Tubazioni zincate	19

U	
Uso conforme alle indicazioni	7

V

Valori di riferimento relativi alle regolazioni gas		. 63
Valutare il vaso di espansione incorporato		. 38
Vaso di espansione	38,	600

Robert Bosch S.p.A.

Settore Termotecnica • 20149 Milano • Via M. A. Colonna 35 Tel: 02 / 36 96 28 06 • Fax: 02 / 36 96.2561

www.elmleblanc.it

